

# ARIUS YDP-184

# 使用说明书

使用本乐器之前,务必阅读第5-6页上的"注意事项"。 有关组装本乐器的信息,请参见本说明书末页。



这个符号位于本机的背部或底部。

(ccc\_sea\_level\_01)

איל אוידרה שמי אותיל 6 איצם בם א פינ משע אות א 6 איגע בי בי א מיני אועל א איצע בי בי א מיני א מינין א מיניעל א איניעל א איגע איניעל איניעל איניעל א איניעל א איניעל א איניעל איניענעל איניעל איניענענעל איניעל אינעל אינעל אינעל אינעל אינעל אינעל אינעל אינעל אינעל אינע

بۇ بەلگە مۇشۇ ماشىنىنىڭ دۈمبە قىسمىغا ياكى تەگ قىسمىغا جايلاشتۇرىلىدۇ.

Aen mai de veh youq laeng gei roxnaeuz daix gei.

保护环境 如果需要废弃设备时,请与本地相关机构联系,获取正确的废弃方法。 请勿将设备随意丢弃或作为生活垃圾处理。

### 产品中有害物质的名称及含量

YDP-184R						
动体勾む	有害物质					
部件名称 	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳、框架	×	0	0	0	0	0
印刷线路板	×	0	0	0	0	0
电源适配器	×	0	0	0	0	0
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。						

〇:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量 要求。



此标识适用于在中华人民共和国销售的电器电子产品。 标识中间的数字为环保使用期限的年数。

# 注意事项

请在操作使用前,首先仔细阅读下述内容

请将本说明书存放在安全且便于取阅的地方,以便将来随时参阅。

# 关于 AC 电源适配器



- 本 AC 电源适配器专为 Yamaha 电子乐器设计。 请勿用作其它用途。
- 仅限室内使用。请勿在潮湿环境中使用。

注意

 安装设置时,请确认 AC 电源插座伸手可及。如 果发生问题或者故障,请立即断开本乐器的电 源开关,并从电源插座中拔下 AC 电源适配器。
 当 AC 电源适配器连接到 AC 电源插座时,切记 即使关闭电源开关,仍有微量电流。当长时间 不使用本乐器时,请务必将电源线插头从壁式 交流插座中拔出。

# 关于 YDP-184

# 

为了避免因触电、短路、损伤、火灾或其它危险可能导致的严重受伤甚至死亡,请务必遵守下列基 本注意事项。这些注意事项包括但不限于下列情况:

#### 电源 / AC 电源适配器

- 请勿将电源线放置在取暖器或暖气片附近。此 外,不要过分弯折、损伤电源线,或在其上加 压重物。
- 只能使用本乐器所规定的额定电压。所要求的 电压被印在本乐器的铭牌上。
- 只能使用规定的适配器(第107页)。使用不 适当的适配器可能会损坏乐器或使乐器过热。
- 只能使用提供的电源线 / 插头。
- 定期检查电插头,擦除插头上积起来的脏物或 灰尘。

#### 请勿打开

 本乐器不含任何用户可自行修理的零件。请勿 打开本乐器或试图拆卸其内部零件或进行任何 方式的改造。若出现异常,请立即停止使用, 并请有资质的 Yamaha 维修人员进行检修。

#### 关于潮湿的警告

请勿让本乐器淋雨或在水附近及潮湿环境中使用,或将盛有液体的容器(如花瓶、瓶子或玻璃杯)放在其上,否则可能会导致液体溅入任

何开口。如果任何液体如水渗入本乐器,请立 即切断电源并从 AC 电源插座拔下电源线。然后 请有资质的 Yamaha 维修人员对设备进行检修。

• 切勿用湿手插拔电源线插头。

#### 火警

请勿在乐器上放置燃烧着的物体,比如蜡烛。
 燃烧的物体可能会倾倒并引发火灾。

#### 当意识到任何异常情况时

- 当出现以下任何一种问题时,请立即关闭电源 开关并从电源插座中拔出电源线插头。然后请 Yamaha 维修人员进行检修。
  - 电源线或插头出现磨损或损坏。
  - 散发出异常气味或冒烟。
  - 一些物体掉入乐器中。
  - 使用乐器过程中声音突然中断。

注意

为了避免您或周围他人可能发生的人身伤害、乐器或财产损失,请务必遵守下列基本注意事项。这 些注意事项包括但不限于下列情况:

#### 电源 / AC 电源适配器

- 不要用多路连接器把乐器连接到电源插座上。
  否则会降低声音质量,或者可能使插座过热。
- 当从本乐器或电源插座中拔出电源线插头时, 请务必抓住插头而不是电源线。直接拽拉电源 线可能会导致损坏。
- 长时间不使用乐器时,或者在雷电风暴期间, 从插座上拔下电插头。

#### 组装

 请认真阅读说明组装过程的附带文档。如未能 按正确的顺序组装乐器,可能会损坏乐器,甚 至造成伤害。

#### 安放位置

- 请勿将本乐器放在不稳定的地方,否则可能会
  导致突然翻倒。
- 当运输或移动本乐器时,请务必由两个或两个 以上的人进行。独自一人搬动乐器可能损伤背 部,导致其它伤害,或者对乐器本身造成损坏。
- 搬动乐器之前,请务必拔出所有的连接电缆, 以防止损坏电缆或绊倒他人造成人身伤害。
- 设置本产品时,请确认要使用的AC电源插座伸 手可及。如果发生问题或者故障,请立即断开 电源开关并从电源插座中拔下插头。即使关闭 了电源开关,仍有极少量的电流流向本产品。 预计长时间不使用本产品时,请务必将电源线 从AC电源插座拔出。

#### 连接

 将本乐器连接到其它电子设备之前,请关闭所 有设备的电源开关。在打开或关闭所有设备的 电源开关之前,请将所有音量都调到最小。  务必将所有元件的音量调到最小值,并且在演奏 乐器时逐渐提高音量,以达到理想的听觉感受。

#### 小心操作

- 请勿在琴键盖或乐器的间隙中插入手指或手。
  另外,当心不要让琴键盖夹住您的手指。
- 请勿在琴键盖、面板或键盘上的间隙内插入或 掉落纸张、金属或其他物体。否则可能会对您 或他人造成人身伤害、对设备或其它财物造成 损坏,或造成操作故障。
- 请勿将身体压在本乐器上或在其上放置重物, 操作按钮、开关或插口时要避免过分用力。
- 请勿长时间持续在很高或不舒服的音量水平使用本乐器/设备或耳机,否则可能会造成永久性听力损害。若发生任何听力损害或耳鸣,请去看医生。

#### 使用长凳(如果提供的话)

- 请勿将琴凳放在不稳定的地方,否则可能会导 致突然翻倒。
- 使用长凳时切忌粗心大意,也不要站到上面去。使用长凳作为工具、梯子或用于任何其他用途可能导致意外事故或伤害。
- 每次长凳上只能坐一人,以防发生意外事故或 伤害。
- 对于可调节琴凳,调节琴凳高度时请勿坐在琴 凳上,否则调整机构会承受过大的力,可能损 坏调整机构,甚至造成伤害。
- 如果由于长期使用使琴凳螺丝松动,请用指定 工具定期拧紧螺丝,以防发生意外事故或造成 人身伤害。
- 请特别留心小孩,以防其从长凳上向后翻倒。
  由于长凳不带靠背,使用时如果不当心可能会
  造成事故或人身伤害。

对由于不正当使用或擅自改造本乐器所造成的损失、数据丢失或破坏,Yamaha不负任何责任。

当不使用本乐器时,请务必关闭其电源。

即使当 [<sub>也</sub>] (待机 / 开机)开关处在待机状态 (电源指示灯熄灭 / 显示屏关闭)时,仍有极少量的电流 流向本乐器。

当长时间不使用本乐器时,请务必从壁式 AC 插座上拔下电源线。

# 须知

为避免本产品、数据或其它部件可能受到的损 坏,请注意下列事项。

#### ■ 操作处理

- 请勿在电视机、收音机、立体声设备、移动电 话或其他电子设备附近使用本乐器。否则,本 乐器、电视机或收音机可能会产生噪声。用 iPhone或iPad上的应用程序与本乐器结合使用 时,我们建议先将设备的"Airplane Mode"(飞 行模式)设置为"ON"、然后将"Wi-Fi"设置为 "ON",以避免通讯过程中产生噪音。
- 请勿将本乐器置于灰尘过多、摇晃较强或极寒极热的场所(如长时间置于直晒的日光下、取暖器附近或轿车内),以防止产品面板变形而导致内部元件损坏或运行不稳定。(已确认的操作温度范围: 5°-40℃或41°-104°F。)
- 请勿在乐器上放乙烯或塑料或橡胶物体,否则 可能使面板或键盘脱色。

#### ■ 维护保养

- 清洁本乐器时,请使用柔软、干燥或略微沾湿的布。请勿使用涂料稀释剂、溶剂、酒精、清 洁液或浸了化学物质的抹布。
- 当温度和湿度剧烈变化时,可能会出现冷凝, 且本乐器表面上可能会积聚水汽。如果水珠残 留,则木质部件可能会吸收水分并损坏。请务 必立即用软布擦去水份。
- 请使用柔软干布清洁琴凳(如有必要,可稍微 沾水)。请勿使用涂料稀释剂、溶剂、酒精、 清洁液或浸了化学物质的抹布。

#### ■ 保存数据

- 关闭电源时,本乐器的一些数据(第92页)和 保存到本乐器内部存储器的乐曲数据(第49页)将保留。被保存的数据可能会由于操作失 误等原因而丢失。因此请将乐曲数据保存至 USB闪存或电脑等外部设备(第69页)。使用 USB闪存之前,请确保参考第68页。
- 为避免数据因USB闪存的损坏而丢失,我们建 议您把重要数据保存到两个USB闪存或外接设 备,比如计算机。

# 信息

#### ■ 关于版权

- •除个人使用外,严禁复制作为商品的音乐作品数据,包括但不限于MIDI数据。
- 对于本产品中的附带及捆绑内容,Yamaha拥有 版权或经许可可以使用其它公司的版权。根据 版权法和其它相关法律规定,用户不得传播通 过保存或录制这些内容所得的媒体,或与本产 品中此类内容相同或类似的媒体。
  - \* 上述内容包括计算机程序、伴奏风格数据、 MIDI数据、WAVE数据、录音数据、乐谱、 乐谱数据等。
  - \*您可以发布利用这些内容演奏和制作的音乐, 无需YAMAHA公司的许可。

#### ■ 关于本乐器的功能/数据包

- 一些预置乐曲的长度和编曲已经被编辑过,可 能与原始乐曲不大一样。
- 本设备能够使用各种类型/格式的音乐数据,将 其预先优化为便于本设备使用、正确的音乐数 据格式。因此,在播放这些音乐数据时,本设 备可能无法精确地达到音乐制作人或作曲家最 初预想的程度。
- •本乐器中使用的位图字体由Ricoh Co.,Ltd提供, 这些字体所有权归属该公司。

#### ■ 关于本说明书

- 为便于您理解使用说明书的内容,本公司已经 依据国家的相关标准尽可能的将其中的英文表 述部分翻译成中文。但是,由于(音乐上旋 律、节奏、曲目等的)专业性、通用性及特殊 性,仍有部分内容仅以原文形式予以记载。如 您有任何问题,烦请随时与本公司客服联系 (热线: 400-051-7700)。
- iPhone、 iPad、 iPod touch是Apple Inc.在美国和 其它国家或地区的注册商标。
- •本使用说明书中所使用的公司名和产品名都是 各自公司的商标或注册商标。

#### ■ 调音

 与原声钢琴不同,本乐器无需专业人员进行调 音(所以可自行调节音高以配合其它乐器)。
 因此数码乐器的音高始终保持精准。

# 包含附件

- 使用说明书(本书)
- "50 Classical Music Masterpieces" (乐谱)
- Online Member Product Registration (在线会员产品注册) 填写用户注册表时,您需要用到该单页上的PRODUCT ID (产品编码)。
- 电源线\*、 AC电源适配器
- 琴凳\*
- 保证书\*

\*根据特定地区不同,可能不含此物品。请咨询Yamaha经销商。

# 关于使用说明书

本乐器具有以下文档和参考材料。

#### 附带的文档



#### 使用说明书 (本书)

此文档介绍乐器的使用方法。

•前言:

本章节介绍设定方法及开始使用乐器。设置非常简单,立刻就能开始弹奏。

- **主要操作:** 本章节介绍对练习有用的各项功能,如预置乐曲播放和乐曲录音。
- **详细设置**: 本章节介绍如何进行本乐器各种功能的详细设定。如果必要,请参见此章节。
- **附录**: 本章节介绍信息列表、预置音色的描述和其他参考指南材料。

### 在线资料 (可以从网络下载)



**iPhone/iPad Connection Manual (iPhone/iPad连接说明书)**介绍如何将本乐器连接到iPhone、 iPad等设备。



**Computer-related Operations (计算机相关操作)** 包括将本乐器连接到计算机以及传输数据的相关操作。



### MIDI Reference (MIDI参考)

包含MIDI相关信息。

要获取这些说明书,请访问Yamaha Downloads网址。

Yamaha Downloads http://download.yamaha.com/

本产品的型号、序列号、电源要求等规格可能标在铭牌上 或铭牌附近,铭牌位于本机底部。请将该序列号填写到下 方的横线上,并妥善保存本说明书,以便在产品被盗时作 为永久购买凭证使用。

#### 型号名称

序列号



(bottom\_zh\_01)



20 种不同节奏

本乐器支持将演奏保存到内存记忆或USB闪存 (另售)。您还可以将演奏录制为MIDI文件。 MIDI录音 非常适合制作独立的音轨——例如,先将右手声部录制到音轨1,然后将左手声部录制到音轨2——这样 就可以制作出很难用双手现场演奏的乐段。

士乐、流行音乐等的不同模板,帮助您使弹奏变得更加有趣和生动。

伴随着乐器自带的20种基本节奏之一进行弹奏是增加演奏表现力的好办法。这些节奏具有各种来自爵

# 乐曲播放兼具聆听享受与练习之目的

本乐器也自带了50首经典音乐,方便您掌握钢琴技巧。您可以聆听这些自带的乐曲,或者利用它们进 行单独的右手/左手练习。\*涵盖了简单编曲、原创乐曲等所有功能。还为每个乐曲设定了4个难度级 别,以方便您找到最适合自己的乐曲进行演奏并乐享其中。 \*声部打开/关闭功能仅适用于有右手和左手声部的MIDI乐曲。



区较重高音区较轻)。本乐器还具有三传感器配置,可以更加准确地捕捉键盘的运动以创建响应,如同 三角钢琴一样。且VRM功能模拟原声钢琴的迷人共鸣效果——一个琴弦的振动导致其它琴弦和音板和 谐地振动。也可以通过调节各种参数 (如琴弦共鸣、制音回响和力度响应)来自定义钢琴音色 (在指 定的"Piano Room"设置组)。 当已连接耳机时,自动调节钢琴声音以赋予自然的声音距离感。总而言之,本乐器能够演奏出丰富多 样的接近真实原声钢琴音色的声音效果。

本乐器的钢琴音色采样自Yamaha CFX旗舰音乐会三角钢琴,令人难以置信的真实触感重现演奏原声钢 琴琴键的感受。通过与三角钢琴相似的音锤机构(无弹簧), GH3琴键重现了原声钢琴的触感(低音

全尺寸钢琴演奏

》第22页

▶ 第48页

▶ 第49页

▶ 第36页

# 目录

注意事项	5
须知	7
信息	7
包含附件	8
关于使用说明书	8
特性	

# 简介

简介	12
面板控制器和端口	12
控制面板	12
入门指南 —— 演奏钢琴	14
打开或关闭电源	
谱架	
设定音量 — [MASTER VOLUME]	
使用耳机	
使用踏板	19
画面的基本操作	

# 主要操作:

弹奏各种乐器的声音 (音色)	2
从面板直接选择音色2	2
选择音色2	3
自定义钢琴音色的声音和力度响应	
(Piano Room)2	4
增强和自定义声音2	7
同时弹奏两种音色 (双音色)	9
分割键盘范围并弹奏两种不同的音色	
(分割音色模式)3	0
同时使用双音色和分割	1
双人演奏	2
使用节拍器	3
播放乐曲	6
试听音色示范曲	7
播放乐曲	8
弹奏单手声部 — 声部取消功能	1
反复播放一首乐曲4	2
调节音量平衡4	5
有用的播放功能4	7
在节奏播放时弹奏键盘4	8
录制您的演奏4	9
录制方法4	9
快速 MIDI 录音5	0
MIDI 录音 — 独立音轨5	2
MIDI 录音到 USB 闪存5	4
其它录制技巧5	6

处理乐曲文件	60
乐曲类型与文件操作的限制	60
基本乐曲文件操作	61
删除文件 — Delete	62
拷贝文件 — Copy	63
移动文件 — Move	64
重命名文件 — Rename	65
连接	66
接口	66
接口 连接 USB 设备	66
接口 连接 USB 设备 (USB [TO DEVICE] 端口)	66 68
接口 连接 USB 设备 (USB [TO DEVICE] 端口) 连接到计算机 (USB [TO HOST] 端口)	66 68 69
接口 连接 USB 设备 (USB [TO DEVICE] 端口) 连接到计算机 (USB [TO HOST] 端口) 连接外接 MIDI 设备 (MIDI 端口)	66 68 69 69
接口 连接 USB 设备 (USB [TO DEVICE] 端口) 连接到计算机 (USB [TO HOST] 端口) 连接外接 MIDI 设备 (MIDI 端口) 连接到 iPhone/iPad (USB [TO DEVICE]、	66 68 69 69
接口 连接 USB 设备 (USB [TO DEVICE] 端口) 连接到计算机 (USB [TO HOST] 端口) 连接外接 MIDI 设备 (MIDI 端口) 连接到 iPhone/iPad (USB [TO DEVICE]、 USB [TO HOST] 和 MIDI 端口)	66 68 69 69 70

# 详细设置

22

基本操作	77
Voice 菜单	78
Song 菜单	82
Metronome/Rhythm 菜单	
Recording 菜单	
System 菜单	

77

### 附录

附录	94
预置音色列表	94
乐曲列表	
50 首古典乐曲	
节奏列表	
信息列表	
故障排除	
键盘支架的组装	
组装注意事项	102
技术规格	
索引	

# 面板控制器和端口

控制面板



- ❸ [∧]/[∨]/[<]/[>]按钮,画面...........第20页 用于使用对应于画面指示的按钮选择项目或 者设定值。
- ⑤ [EXIT]按钮......第20页 按此按钮退出当前的画面,或者返回Voice或 Song画面。





# 入门指南——演奏钢琴

本章节介绍设定方法及开始使用乐器。设置非常简单, 立刻就能开始弹奏。

# 打开或关闭电源



在打开或关闭琴键盖时,请当心不 要被夹到手指。

3. 使用前面板右端的[MASTER VOLUME] 滑杆调低音量至"MIN"。



安装本产品时,请确认 要使用的交流电源插座 伸手可及。如果发生问 题或者故障,请立即断 开电源开关并从电源插 座中拔下插头。

#### 

只能使用规定的适配器 (第107页)。使用其它 交流电源适配器可能会 对适配器和乐器造成无 法修复的损坏。

#### 注

断开电源线/AC电源适 配器时,先关闭电源, 然后按照相反顺序进行 操作。

#### 

- 请勿将纸张或金属物 放置于琴键盖上。放 置在琴键盖上的小物 件在琴键盖打开时可 能会掉入钢琴内,可 能极难取出。这样可 能会造成触电、短路、 火灾或乐器严重损坏。
- 打开或关闭琴键盖时, 请用双手托住琴键盖。
   请在完全打开或关闭
   后再放开盖子。请避
   免将手指(您或者其
   他人特别是儿童的手
   指)夹在琴键盖和钢
   琴主体之间。

# 4. 按下前面板右端的[0] (待机/开机)开关打开电源。

位于前面板左端的显示屏以及位于键盘左下侧的电源指示灯将亮起。



#### *须知* 仅按下[0] (待机/开 机)开关接通电源。任 何其他操作,如按下琴 键、按钮或踩下踏板可 能会导致乐器故障。

# 5. 弹奏键盘。

弹奏键盘时,使用[MASTER VOLUME]滑杆调节音量电平。有关详细 信息,请参见第17页上的"设定音量 — [MASTER VOLUME]"。





# 6.使用本乐器之后,按住[0](待机/开机)开关1秒钟以 关闭电源。

显示屏及电源指示灯将熄灭。

7. 关上琴键盖。

将琴键盖朝着您身体的方 向滑动,然后在琴键上方 轻轻放下盖子。



在打开或关闭琴键盖时,请当 心不要被夹到手指。 即使乐器的电源已经关 闭,也会有极少量的电 流通向乐器。预计长时 间不使用本乐器或雷暴 期间,请务必从壁式交 流插座上拔下交流电源 插头。

# 自动关机功能

为避免不必要的电力消耗,本设备提供了自动关机功能,设备处于不操 作状态一段时间后,能够自动关闭电源。电源自动关闭前需要消耗的时 间量默认约为30分钟,但您可以按照下列说明改变设置(第90页)。



#### 须知

- 如果电源自动关闭, 任何未保存的数据都 将丢失。关闭电源前, 请确认已保存数据。
- 根据乐器的状态的不同,即使指定的计时消耗时间已经过去, 电源也可能无法自动关闭。不使用乐器时总是手动关闭电源。

# 谱架

#### 升起谱架:

- 1. 将谱架朝身体方向完全拉出。
- 翻下谱架后部左右两侧的金属 支架。
- 3. 放低谱架让金属支撑架就位。



#### 

请勿让谱架处于半升起 位置。此外,在升起或 放下谱架时,在没有完 全放下或升起之前请勿 放开谱架。

#### 放下谱架:

- 1. 将谱架朝身体方向完全拉出。
- 2. 拉起2个金属支架(位于谱架 后部)。
- 将谱架轻轻向后放下直到完全 到底。



# 设定音量 — [MASTER VOLUME]

若要调节音量,请使用位于面板右侧的 [MASTER VOLUME]滑杆。在调节音量时,弹 奏键盘使其实际发出声音。



## Intelligent Acoustic Control (智能声学控制) (IAC)

IAC是一种能够根据乐器的总体音量自动调节和控制音质的功能。即使 音量较低时,您也可清楚听到低音和高音。 IAC只对来自乐器扬声器的声音输出有效。

您可以通过"System"菜单画面打开或关闭IAC设置:反复按下 [FUNCTION]按钮调出"System"菜单画面→"Sound"→"IAC"。此功能的默 认设定为"On"。 主音量:整个键盘音的 音量。

调节[MASTER VOLUME]滑杆也会影响 [PHONES]插孔的输出 电平和AUX OUT插孔的 输出电平。

请勿在高音量的状态下 长期使用本乐器,否则 您的听力将受损。

**注** "System"菜单画面 (第87页)

# 使用耳机

将一副耳机连接至任意一个[PHONES]插孔。当耳机插入任意一个 [PHONES]插孔时,内置扬声器系统就会自动关闭。本乐器配备有2个 [PHONES]插孔。可以插入两副标准立体声耳机。(如果您只使用一副耳 机,则可将其插入任意一个插孔。)



# 再现自然的声音距离感 —Stereophonic Optimizer (立体声优化器)

Stereophonic Optimizer (立体声优化器)是一种类似于来自钢琴的再现自然 声音距离的效果,即使使用耳机。选择钢琴组音色时,连接耳机会自动启用 Stereophonic Optimizer (立体声优化器)。

已连接耳机时,通过默认设置,钢琴组中的音色会自动使用Stereophonic Optimizer (立体声优化器)增强的声音。由于这些优化的声音适用于耳 机聆听,因此建议您在以下情况将此功能设为"OFF"。

• 使用外部有源音箱系统播放本乐器的钢琴音色,同时通过已连接的耳 机监听本乐器的声音输出。

您可以通过"System"菜单画面打开或关闭这些设置。反复按下 [FUNCTION]按钮调出"System"菜单画面: "Sound" → "SP Optimizer" (第 88页)。

# 使用耳机挂架

当您不使用耳机时,可以将耳机方便地挂在乐器上。如图所示,使用附带的2个螺钉(4x10mm)安装耳机挂架。



请勿长时间以高音量使 用耳机。否则可能会造 成听力损伤。

注

钢琴组中的音色包含于 预置音色列表的"Piano" 类别(第94页)。有关 选择音色的详细说明, 请参见第22页。

**注** 连接外部有源音箱系统 之前 冬必阅读"连接"

之前,务必阅读"连接" (第66页)。

#### 须知

请勿将耳机以外的物件 挂到挂架上。否则,本 乐器或挂架可能会损 坏。

# 使用踏板

本乐器配备三个脚踏板:制音踏板 (右)、延 音踏板 (中)和柔音踏板 (左)。

#### 制音踏板 (右踏板)

当您踩下制音踏板时,您弹奏的音符会有较长的延 音。

选定钢琴组的音色时,踩下制音踏板启用VRM (第25页)以精确重现三角钢琴音板和琴弦的独特 共鸣。



如果在此处踩下制音 踏板,则放开踏板之前 弹奏的音符会延长较 长的时间。

#### 半踏功能

本电子钢琴还具有半踏板功能,可使用半制音技巧,即将制音踏板踩到 中间位置。在半制音状态下(在声学钢琴上),半制音将只消去琴弦的 部分声音。本乐器上的半制音功能让您精细地控制踏板压力影响制音器 静音的程度,从而实现精细入微和富于表现力的操控,在演奏中加入精 妙的细节表现力。可通过"System"菜单画面设置:反复按下[FUNCTION] 按钮调出"System"菜单画面:"Pedal" → "Half Pedal Point"(第88页)。

#### 延音踏板 (中间踏板)

如果在键盘上弹奏音符或和弦,在按住音符的同 时踩下延音踏板,这些音符将一直延续到踏板释 放为止。后面的所有音符不会延持。



如果一边弹奏音符一边 踩下延音踏板,则可以使 音符延长到踏板被放开 为止。

#### 柔音踏板(左踏板)

踩下柔音踏板可使此时弹奏的音符减小音量并稍稍改变音色。踩下柔音踏板 不会影响已经弹奏的音符。踩下柔音踏板后,弹奏音符即可应用此效果。 请牢记,根据所选的音色,此踏板功能可能不会是柔音踏板功能。当选择 "Mellow Organ"时,踩下并松开此踏板将在旋转扬声器速度的"fast"和"slow"之 间切换 (第79页上的"Rotary Speed")。当选择颤音琴时,此踏板可打开和关 闭颤音 (第79页上的"VibeRotor")。 **注** 钢琴组中的音色包含于 预置音色列表的"Piano" 类别(第94页)。有关 选择音色的详细说明, 请参见第22页。

#### 注

您可以通过"Voice"菜单 画面中的"Pedal Assign" (第80页)为每个踏板 指定其它功能。

注

当您踩下延音 (中)踏 板时,释放音符后,可 能会持续且不衰减地发 出弦乐或风琴等音色的 延音 (非衰减)。

#### 注

中间踏板或左踏板也可 用作[▶/II] (播放/暂 停)按钮。您可以通过 "System"菜单画面分配 该功能:反复按下 [FUNCTION]按钮调出 "System"菜单画 面: "Pedal" → "Play/ Pause" (第88页)。

# 画面的基本操作

在屏幕显示上可以调出三种主要功能: Voice、Song和Demo。此外,可进行各项详细设置,实现更加出色的适合弹奏性和演奏可能性。







Voice: 弹奏键盘时的乐器声音。除了钢琴音,还有各种其它乐器声音可选。 Song: 用于聆听欣赏或者用于播放和伴奏练习的一段音乐。 Demo: 音色示范曲让您体验音色的特点。



# 主要操作:

# 弹奏各种乐器的声音 (音色)

本乐器将更新的Yamaha CFX音乐会用三角钢琴音带入广泛的动态范围,实现最强的表现力控制。 除了逼真美妙的钢琴音色之外,您还可选择并演奏其它乐器的声音。

## 从面板直接选择音色



# 1. 按下[CFX GRAND]按钮或[STRINGS]按钮。

从所选音色按钮调出一种音色,音色画面上显示该音色的名称。



#### **CFX Grand**

Yamaha CFX音乐会用三角钢琴音,动态范围广,实现最强的表现 力控制。适合在任何音乐流派和风格下弹奏。

#### Strings

立体声采样、宽音域琴弦结合逼真的混响效果。可尝试在双音色模式(第94页)中将此音色与钢琴音色进行组合。

### 2. 弹奏键盘。

#### 选择其他音色

按下[<][>]按钮以选择非"CFX Grand"和"Strings"的其他音色。您也可以通过按下[VOICE]按钮选择其他音色(第23页)。

#### 注

可以通过试听每种音色 的示范曲来聆听和了解 音色的特性 (第37 页)。

# 选择音色

乐器的音色便利地分为不同乐器类型的组。选择所需音色并弹奏钢琴。



# 1. 按下[VOICE]按钮调出音色列表画面。

画面中列出音色组。当前所选的音色高亮显示。



音色组

#### **2. 使用[^]/[V]按钮选择音色组。** 高亮显示您想使用的音色组名称。



# 3. 按下[>]按钮。

画面中列出所选音色组中的音色。



< E.Piano	
Stage E.Piano	>
DX E.Piano	>
-Vintage EP	>

音色

**注** 若要聆听和了解音色的 特性,请试听每种音色 的示范曲(第37页)。

#### 注

力度感响应(第87页) 不能应用于某些音色。 有关可以应用力度感响 应的音色的信息,请参 见第94页上的"预置音色 列表"。

注

—— 有关音色的信息,请参 见第94页上的"预置音色 列表"。

**注** 按下[<]按钮以返回音 色列表来选择音色组。  使用[^]/[V]按钮在音色列表中滚动,然后按下[>]按钮 选择所需音色。

当前所选的音色名显示在画面上。



您可以通过音色画面使用[<]/[>]按钮选择其他音色。 按下[A]按钮返回音色列表画面。

5. 弹奏键盘。

# 自定义钢琴音色的声音和力度响应(Piano Room)

可以在Piano Room的钢琴组调节音色的详细设置。尝试通过调节各种参数(如琴盖位置、琴弦共鸣、制音回响等)等创建自定义钢琴音色。



### 1. 按下[PIANO ROOM]按钮调出Piano Room画面。

#### Piano Room画面



- 2. 按下[^]/[\]按钮以选择项目 (第25页)。
- 3. 按下[<]/[>]按钮以更改设置 (第25页)。
- 4. 按下[EXIT]按钮以退出Piano Room画面。

注 可指定力度感响应(声音如何根据您的按键方 式作出反应)。应根据 正在弹奏的特定音色或 者正在演奏的特定音色或 者正在演奏的特定所 "System"菜单画面进 行设置:反复按下 [FUNCTION]按钮选择 "System"菜单画面→ "Keyboard" → "Touch" (第87页)。

**注** 您可以从Piano Room画 面→"Touch"的钢琴组调 节音色的力度感响应 (第25页)。

#### 注

如果已选择钢琴组的其 他音色,按下[PIANO ROOM]按钮更改音色为 "CFX Grand"。

#### 注

按下[PIANO ROOM]按 钮禁用双音色/分割音色/ 双人演奏功能。

# Piano Room可进行的操作

项目	图标	描述	默认设置	设置范围
Lid Position (琴盖位置)	<u>F</u>	决定琴盖打开的程度。	Full (全开)	Full (全开)、 Half (半开)、 Close (关闭)
Brightness (亮度)	V	调节声音亮度。	因不同音色 而异。	0 – 10
Touch (力度) 决定声音如何响应您的演奏力量。应根据正在弹奏的特定音色或者正在演奏的特定乐曲调节此设置。		Medium (中等)	Soft2(柔和 2)、Soft1(柔 和1)、Medium (中等)、 Hard1(强力 1)、Hard2 (强力2)、 Fixed (固定)	
Reverb (混响) 		决定应用于整个声音,包括键盘演奏、乐曲播放和外 接MIDI设备的MIDI数据输入的混响类型。	因不同音色 而异。	请参见混响类型 列表(第81页)
Reverb Depth (混响深度)		调节混响深度。当"Reverb"设为"off"或数值为"0"时, 无效果。	因不同音色 而异。	0 – 127
Master Tune (主 调音)	<b>₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩</b>	微调整个乐器的音高。当您将本乐器与其它乐器或CD 音乐一起演奏时,该功能特别有用。	A3 = 440.0 Hz	A3 = 414.8 Hz - 466.8 Hz (约 以0.2 Hz为单 位)
VRM		打开/关闭VRM效果。有关VRM功能的详细信息,请 参见第26页。有关与VRM兼容的钢琴音色的详细信 息,请参见第94页上的"预置音色列表"。 试 <u>听VRM示范曲</u> 显示VRM开/关画面时,按下 [▶/II](播放/暂停)按钮可 以聆听VRM开/关的差异。 当VRM打开时,如果按下[▶/ II](播放/暂停)按钮,将播 放VRM On的示范曲。当VRM关闭时,如果按下[▶/ II](播放/暂停)按钮,将播放VRM Off的示范曲。	On (打开)	On (打开)、 Off (关闭)
Damper Res. (制音回响)		决定踩下制音踏板时应用于琴弦共鸣效果的深度。 VRM打开时可设置该参数。	5	0 – 10
String Res. (琴弦共鸣)		决定按下键盘上的音符时应用于琴弦共鸣效果的深 度。 VRM打开时可设置该参数。	5	0 – 10
Aliquot Res. (部分共鸣)		调节部分共鸣效果的和谐振动。有关等分的详细信 息,请参见"什么是Aliquot? "(第26页)。	5	0 – 10
Body Res. (琴体共鸣)		调节钢琴自身的共鸣,如音板、侧面和框架等。 VRM 打开时可设置该参数。	5	0 – 10
Key Off Sample (离键采样)		决定琴键释放声音 (释放琴键时产生的细微声音)的 音量,只适用于一些音色。有关可以应用此效果的音 色,请参见音色列表 (第94页)。	5	0 – 10
Half Pedal Point (半踏板踏点)	R	在"Sustain Continuously"的效果开始应用之前,指定 必须踩下右踏板的点。此设置仅适用于指定到右踏板 的"Sustain Continuously"效果 (第81页)。	0	-2(最浅踩下位 置时有效) - 0 - +4 (最深踩下位 置时有效)

#### 什么是VRM?

VRM(Virtual Resonance Modeling: 虚拟共鸣建模)功能使用复杂的物理 建模来模拟踩下真实钢琴的制音踏板或演奏和按住琴键时产生的真实琴 弦共鸣声音。

在真实的原声钢琴上,如果踩下制音踏板并弹奏一个琴键,不仅被槌击的弦会震动,还会造成其它琴弦和音板发生震动,每根弦都会影响其它部分,产生一种延伸并扩散的饱满辉煌的共鸣。本乐器内置的VRM (Virtual Resonance Modeling:虚拟共鸣建模)技术,可以通过虚拟乐器 (物理建模)忠实还原琴弦和音板之间微妙而复杂的互动关系,让本乐器的音色更接近真实的原声钢琴。由于键盘和踏板的状态决定了瞬间共鸣的产生,因此您可以通过按下琴键的时值和踩下踏板的深度让声音产生 极具表情的变化。

#### 什么是Aliquot?

Aliquot是一种钢琴的架线方式,在上方八度的位置添加额外的、不会被 音锤击中的琴弦用以提升音调。在原声钢琴中这些琴弦与其他琴弦共同 发生振动,与弦外音形成共鸣,实现浑厚、明亮又多彩的音色。由于琴 体不带有阻尼踏板,即便释放琴键后琴体也会继续发声。

# 增强和自定义声音

应用以下效果可以实现更强烈和更丰富的表现力。

# Brilliance (亮度)

用于调节声音的亮度。此设置通用于所有部件(键盘音色/乐曲/ MIDI)。



1. 反复按下[FUNCTION]按钮调出"System"菜单画面,然 后如下图所示在每个画面中选择高亮的项目。





- 1-1. 使用[∧]/[∨]按钮选择 "Sound"。
   1-2. 按下[>]按钮调出下一 个画面。
- Sound画面 < Sound Brilliance Normal > IAC On > IAC Depth 0 > 1-3. 使用[A]/[V]按钮选择
  - "Brilliance"。 1-4. 按下[>]按钮调出下一 个画面。



1-5. 使用[^]/[V]按钮选择 值。

使用[^]/[V]按钮在Brilliance画面中选择所需的音调。若要复位默认 设置,请同时按下[^]和[V]按钮。

- Mellow 1 3 (柔和1 3) 柔和圆润音调。声音随着数值的增大而变得更加柔和圆润。
- Normal (标准) 标准音。
- Bright 1 3 (明亮1 3) 明亮音调。声音随着数值的增大而变得更加明亮。

#### 默认设置:Normal (标准)

注

如果选择Bright 1 - 3作为 亮度类型,音量将略微 增大。 在这种情况下,如果提 高[MASTER VOLUME] 滑杆设置,声音可能会 失真。如果发生这种情 况,请相应地减小音 量。

### **Reverb**(混响)

此控制通过模拟音乐厅的自然混响增强声音的混响效果。每当您选择一种 音色时,本乐器都会自动选择理想的混响类型,不过您也可以选择提供的 任何混响类型。

若要选择所需混响类型,请使用"Voice"菜单画面: "Reverb" (第78 页)。您也可以在Piano Room画面的钢琴组选择音色的混响类型 (第25 页)。

此设置通用于所有部件 (键盘音色/乐曲/MIDI)。

## Chorus (合唱)

此控制使声音增加温暖感和宽敞感。每当您选择一种音色时,本乐器都 会自动选择理想的合唱效果类型,不过您也可以选择提供的任何合唱效 果类型。

若要选择所需合唱效果类型,请使用"Voice"菜单画面: "Chorus" (第78页)。

此设置通用于所有部件 (键盘音色/乐曲/MIDI)。

### Effect (效果)

本乐器具有各种类型的效果,可在键盘演奏的所选音色中加入回响或震音等增强效果。您可以通过"Voice"菜单画面选择任何可用效果类型: "Voice Edit" → "Effect" (第79页)。

#### 注

您可以通过"Voice"菜单 画面调节所选音色的混 响深度:"Voice Edit" → "Reverb Depth"(第79 页)。

注

您可以通过"Voice"菜单 画面调节所选音色的合 唱深度:"Voice Edit" → "Chorus Depth"(第79 页)。

#### 注

当您想将叠奏效果应用 于合唱效果类型默认设 定为关闭的音色时,先 将合唱效果类型设定为 "Off"之外的设置,然后 根据需要设定合唱效果 深度值 (大于"0")。

# 同时弹奏两种音色 (双音色)

可以同时演奏两种音色。您可以同时叠加不同音色组的音色或者使用同 一个音色组的音色,形成具有温暖感和层次丰富的音色。



1. 若要进入双音色模式,请按一次[DUAL/SPLIT]按钮, 使指示灯点亮为红色。



显示在上方的音色为音色1,在下方的为音色2。

- 2. 选择要叠加的音色。
  - 2-1. 使用[^]/[V]按钮在画面中高亮显示①(音色1)。
  - 2-2. 使用[<]/[>]按钮或[VOICE]按钮选择所需的音色。 如果使用[VOICE]按钮调出音色列表画面,按下[>]按钮以选择一种音色,然后返回前一画面。 使用[^]/[V]按钮高亮显示②(音色2),以相同方式选择一种音色。
- 3. 弹奏键盘。
- 4. 若要退出双音色模式,请反复按下[DUAL/SPLIT]按钮, 使指示灯熄灭。

**注** 您也可以通过同时按下 [CFX Grand]按钮和 [STRINGS]按钮双音色 模式。 分割键盘范围并弹奏两种不同的音色 (分割音色 模式)

分割音色模式使您可以在键盘上弹奏两种不同的音色——左手弹奏一种 音色,右手弹奏另一种音色。



1. 若要进入分割音色模式,请反复按下[DUAL/SPLIT]按 钮,使指示灯点亮为绿色。



显示在上方的音色为音色R,在下方的为音色L。

2. 选择右手区域和左手区域的音色。

2-1. 使用[∧]/[∨]按钮在画面中高亮显示R(音色R)。

2-2. 使用[<]/[>]按钮或[VOICE]按钮选择所需的音色。

如果使用[VOICE]按钮调出音色列表画面,按下[>]按钮以选择一种音色,然后返回前一画面。 使用[A]/[V]按钮高亮显示[](音色L),以相同方式选择一种音 色。

3. 弹奏键盘。

#### 改变分割点

您可在默认设置"F#2"到任何其他键位的范围内更改分割点(右和 左手范围之间的界限)。在分割音色模式下,按住[DUAL/SPLIT]按 钮,然后按下您想指定为分割点的任何键位。



F#2 中心"C"

4. 若要退出分割音色模式,请反复按下[DUAL/SPLIT]按 钮,使指示灯熄灭。

#### 注

左手范围内包含指定的 分割点键位。

#### 注

您也可以通过"System" 菜单画面设置分割点: 反复按下[FUNCTION] 按钮调出"System"菜单 画面→ "Keyboard" → "Split Point" (第87 页)。



# 双人演奏

此功能可让两个不同的演奏者,一人在左一人在右地演奏本乐器。便于 在相同的八度范围内练习二重奏。



1. 反复按下[FUNCTION]按钮调出"System"菜单画面,然 后如下图所示在每个画面中选择高亮的项目。



٠	-	۰.	
٠	-		
	-		
,	_		

当双人演奏打开时,禁 用混响、 VRM和 Stereophonic Optimizer (立体声优化器)功能 (第18页)。

#### 注

,\_\_\_\_ 左手范围内包含指定的 分割点键位。

踏板功能变更如下。

右踏板	用于右手区的制音踏板
中间踏板	用于右手区和左手区的制音踏板
左踏板	用于左手区的制音踏板

# 2. 按下[EXIT]按钮退出菜单画面。

当双人演奏打开时, [DUAL/SPLIT]按钮点亮为绿色且[Duo]显示在 音色画面。



# 3. 弹奏键盘。

左手区的声音由左侧发出,右手区的声音由右侧发出。

# 4. 按下[DUAL/SPLIT]按钮退出双人演奏模式。

也可按照以下任一说明退出双人演奏模式。

- 按下[CFX GRAND]、 [STRINGS]、 [PIANO ROOM]按钮的任意一个。
- •从步骤1开始重复相同的步骤,将其设置为"Off"。

## 使用节拍器

本乐器配有内置节拍器(一种可保持精确节拍速度的装置)——可方便 用于演奏练习的工具。

- 按下[METRONOME]按钮启动节拍器。
  将调出速度画面,可以从中调节速度。有关详细信息,请参见下一章。
- 2. 按下[METRONOME]按钮停止节拍器。 若要关闭速度画面,按下[EXIT]按钮。

#### 注

可以通过"Metronome/ Rhythm"菜单画面 (第 85页)设定节拍器音 量、 BPM等。







- 2.使用[<]/[>]按钮调节速度。 可使用[<]/[>]按钮调节速度值(拍数/分钟)。若要将速度复位为 默认设置,请同时按下[<]和[>]按钮。
- 3. 按下[EXIT]按钮退出速度画面。

# 设定节拍器拍号



- 反复按下[FUNCTION]按钮调出"Metronome/Rhythm" 菜单画面。
- 2. 使用[^]/[>]按钮选择"Time Sig.", 然后按下[>]按钮。



**注** 有关设置拍号的信息, 请参见第34页。 3. 使用[^]/[>]按钮选择所需拍号。

**设置范围:** 2/2、1/4、2/4、3/4、4/4、5/4、6/4、7/4、3/8、6/8、7/8、 9/8、12/8

**默认设置:** 4/4 (选择MIDI乐曲将使速度值变为在所选MIDI乐曲数据 中指定的速度值。)

#### 速度指示和设置范围

速度显示为"note type=xxx" (例如: ]=120)。选择拍号会如下改变 可用参数:

音符类型	拍号	设置范围	
<i>。</i> 二分音符	2/2	3 – 250	
。 四分音符	1/4、2/4、3/4、4/4、 5/4、6/4、7/4	5 – 500	
• 符点四分音符	6/8、9/8、12/8	4-332(仅偶数)	
♪ 八分音符	3/8、7/8	10-998 (仅偶数)和 999	

**音符类型** 一个节拍的长度

#### 节拍器详细设置

可以通过"Metronome/ Rhythm"菜单画面(第 85页)设定节拍器音 量、 BPM等。

\* 当所选MIDI乐曲的速度值超出乐器的设置范围时,速度值将会被调整 到设置范围内。

\* 只要"Metronome/Rhythm"菜单画面中的"BPM"参数被设为 "Crotchet",不管设定的拍号如何,音符类型都将固定为四分音符。

### 4. 打开"Bell"设置。

有关详细信息,请参见"Metronome/Rhythm"菜单中的"Bell"(第85页)。 节拍器根据所选的拍号进行播放,每个小节的第一个节拍都有镲帽音。

# 5. 按下[EXIT]按钮关闭"Metronome/Rhythm"菜单画面。

# 播放乐曲

本乐器可以播放预置乐曲和在本乐器上录制的乐曲。除了聆听这些乐曲外,您还可以在乐曲播放时弹奏键盘。

#### MIDI乐曲

一首MIDI乐曲由您的键盘演奏信息组成,并不是实际录制它声音的本身。演奏信息指的是弹奏的琴键、弹奏的时机以及力度一就像乐谱一样。 根据录制的演奏信息,音源(本乐器等的音源)输出相应的声音。MIDI 乐曲使用相对音频乐曲而言较少的数据容量,您可以轻松改变声音的特征,如使用的音色等。

本乐器可播放以下类型的乐曲。

- •预置音色示范曲 (音色示范曲)
- 预置乐曲: 50 classical Preset Songs ("50 Classics")
- •您自己录制的乐曲(有关录音的说明,请参见第49页)
- 市面上购买的MIDI乐曲数据: SMF (标准MIDI文件)
- 本乐器可以播放的最大容量约为500KB/MIDI乐曲。
# 试听音色示范曲

对于每个音色组,本乐器包括多个示范录音,可以展示相应音色的特 点。有关具有可以播放的示范音色的信息,请参见第94页上的"预置音色 列表"。



1. 按下[SONG/DEMO]按钮调出乐曲列表画面。



- 使用[∧]/[∨]按钮选择"Demo",然后按下[>]按钮调出下 一画面。
- 3. 使用[∧]/[∨]按钮选择所需音色示范曲,然后按下[>]按 钮调出Demo画面。

当前所选的音色示范曲名称显示在画面上。



- 4. 按下[▶/Ⅲ] (播放/暂停)按钮开始播放。
- 5. 再次按下[▶/II] (播放/暂停)按钮停止播放。 当钢琴示范曲播放完毕时,钢琴示范曲自动停止。

# 选择其他示范曲

按下[A]按钮返回乐曲列表画面,然后重复本章节的步骤3-4。

**注** 音色示范曲播放期间不 能使用录音操作。

# 播放乐曲



# 1. 如果要播放USB闪存中的乐曲,请事先将包含乐曲数据 的USB闪存连接到USB [TO DEVICE]端口。

# 2. 按下[SONG/DEMO]按钮调出乐曲列表画面,然后使用 [^]/[∨]按钮选择所需类别。

参照下面的类别描述,从"50 Classics"、"User"或"USB"中选择一个所需选项。



Demo	音色示范曲让您体验音色的特点 (MIDI乐曲)(第37 页)。
50 Classics	50首古典预置乐曲 (MIDI乐曲)。有关这些乐曲,请参 见本乐器附带的乐谱"50Classical Music Masterpieces"。 有关详细信息,请参见第96页上的"乐曲列表"。
User	使用录音功能 (第49页)录制和保存到乐器的MIDI乐 曲,及使用文件操作功能 (第60页)拷贝/移动到乐器的 MIDI乐曲。
USB	通过使用本乐曲录制而保存到USB闪存的MIDI乐曲,或 者保存到USB闪存的MIDI乐曲。

**注** 在使用USB闪存之前, 请务必阅读第68页上的 "连接USB设备(USB [TO DEVICE]端口)"。

连接USB闪存之后,本

乐器即可自动选择USB 闪存根目录中保存的乐

曲文件。有关说明,请

参见第90页上的"USB自

注

动加载"。



当选择"User"或"USB"类别时,指示乐曲类型的图标显示在乐曲名称的左侧。

# 乐曲列表

< User		图标	数据格式
USERSONG001	>		
USERSONG002	>		文件夹
JUSERSONG003	>	L.	MIDI乐曲

#### 图标

#### 选择保存到USB闪存的录制乐曲:

当您录制一首乐曲并将其保存到USB闪存时,录制的乐曲会自动保存到USB闪存中USER FILES文件夹中。若想从USER FILES文件夹中选择乐曲,请在步骤2中选择USB,并在步骤3中选择USER FILES文件夹。

# 4. 按下[>]按钮选择所需乐曲。

出现乐曲画面,您可以看到当前所选乐曲名称及其类别名称。



按下[▶/Ⅲ] (播放/暂停)按钮开始播放。
 将显示乐曲播放的当前位置。



您可在播放乐曲的伴奏下弹奏键盘。也可改变键盘演奏的音色。若 要调节键盘演奏与MIDI乐曲播放之间的音量平衡,请在"Song"菜单 画面中分别设定合适的音量参数(第45页)。 注

注

件夹。

当该文件夹中没有数据 时,画面上将显示 "NoSong"。

按下[<]按钮返回类别/文

#### 无法从USB闪存读取乐 曲时

如果乐曲无法读取,可 能需要在字符列表中更 改乐曲名称的字符(第 91页)。

#### **注** 按下[^]按钮返回乐曲列 表。

**注** 当乐曲标题太长无法显 示时,按下[v]按钮以查 看完整标题。

#### 注

如果乐曲已经被选择, 则会使用乐曲的原速 度,节拍器设置(第33 页)将被忽略。 再次按下[▶/II](播放/暂停)按钮停止播放。
 即使不按下[▶/II](播放/暂停)按钮,当乐曲播放完毕时,乐曲
 也会自动停止播放。

# 后退/快进

 乐曲画面显示时,使用[<]和[>]按钮后退或前进(小节 或秒数)。



按住其中的一个按钮,可以持续向后/向前卷带。同时按下[<]和[>] 按钮可返回乐曲的开头位置。

# 调节速度

您可以调节乐曲的播放速度。

# 1. 按下[TEMPO]按钮调出速度画面。

在乐曲播放期间或乐曲画面显示时,按下[TEMPO]按钮。

#### MIDI乐曲



# 2. 使用[<]/[>]按钮更改速度值。

同时按下[<]和[>]按钮可调用当前乐曲的原速度。 速度范围会随所选乐曲的拍号而发生变化。根据拍号,可用的设置 值只能是偶数(2的倍数)。有关更多信息,请参见第35页。

# 3. 按下[EXIT]按钮退出速度画面。

**注** 第41-47页描述了有用 的播放功能。

**注** 同时按下[<]和[>]按钮可 返回乐曲的开头位置。

# 弹奏单手声部 — 声部取消功能

一些MIDI乐曲,如预置乐曲,被分为右手和左手声部。使用这种乐曲数据,您可以仅开启右手声部来练习左手弹奏,也可以仅开启左手声部来 练习右手弹奏,从而实现分开练习声部,更容易掌握复杂的乐曲材料。



选择要练习的乐曲。
 相关介绍,请参见第38页。

# 2. 选择想要练习的声部,然后将此声部设定为关闭。

反复按下[FUNCTION]按钮调出"Song"菜单画面,然后如下图所示 在每个画面中选择高亮的项目。

在"L/R"画面中,选择您想要设置为静音以方便练习的声部(音轨)。选择"R"练习右手声部,或选择"L"练习左手声部。





2-1. 使用[A]/[V]按钮选择 "L/R"。
2-2. 按下[>]按钮调出下一 个画面。

2-3. 使用[∧]/[∨]按钮选择 所需音轨。

- 3. 使用[>]按钮为所选声部选择"Off"。
- 按下[▶/Ⅲ] (播放/暂停)按钮开始播放。
   播放并练习要静音的声部。
- 5. 再次按下[▶/Ⅱ] (播放/暂停)按钮停止播放。 即使不按下[▶/Ⅲ] (播放/暂停)按钮,当乐曲播放完毕时,乐曲 也会自动停止播放。

**注** 即使在播放过程中也可 打开或关闭声部。

#### 注

通常,通道1指定为 "R",通道2指定为"L", 而通道3-16指定为 "Extra"。但是,这种分 配也会随具体乐曲而有 所不同。指定为"Extra" 的通道不能单独打开或 关闭。

#### 注

"50 Classics"乐曲类别 中的一些乐曲为双重 奏。关于双重奏乐曲的 声部分配,请参见第96 页。

#### 注

每当您选择另一首MIDI 乐曲时,两个声部都会 自动开启。

# 反复播放一首乐曲

有三个反复项目,如下所述:这些项目方便反复练习复杂的乐句。建议 您使用此功能和声部取消功能 (见上文)练习高难度乐句。

- AB反复 ....... 指定乐曲中的特定范围,反复播放MIDI乐曲。
- •乐句反复.......指定乐曲中的一段或几段乐句,反复播放MIDI乐曲。
- •乐曲反复........ 反复播放一首MIDI乐曲,或者按顺序或随机地反复播放指定文件夹中保存的所有MIDI乐曲。

此处的说明仅适用于AB反复和乐曲反复。有关乐句反复,请参见第82页。



1. 选择要播放的乐曲。

相关介绍,请参见第38页。

2. 调出反复画面。

反复按下[FUNCTION]按钮调出"Song"菜单画面。选择"Repeat", 然 后按下[>]按钮。



 在Repeat画面中,使用[^]/[>]按钮选择所需的项目,然 后按下[>]按钮。

若想设定AB反复,请选择"A - B"。 若想设定乐曲反复,请选择"Song"。

- 4. 在相应设置画面进行设定。
  - AB反复 ..... 参见下文。
  - •乐曲反复......参见第44页。

# AB反复设置

指定反复范围。

- 4-1. 按下[▶/Ⅲ] (播放/暂停)按钮开始反复播放。
- 4-2. 在要反复播放范围的起点 (A) 处按下[>]按钮。

A – B	画面		
< A-B			
Bar	•		004
	A:	В:	
		Se	et A >

- 4-3. 在终点(B)处再次按下[>]按钮。 在一段自动前奏之后(为了帮助你进入这个片段), A-B这个片 段将反复播放。
- 5. 若要关闭反复功能,请在"Repeat Off"高亮显示时按 [>]按钮,或者选择另一首乐曲。

< A-B			
Bar			019
	A: 016	B:024	
		Repeat	Off >

指定乐曲的开头作为A 点

在开始播放之前指定A 点,然后开始播放并指 定B点。

#### 指定乐曲的结束点作为 B点

仅仅指定A点,就会导 致反复播放A点到乐曲 结束点(作为B点)之 间的范围。

#### 注

您也可按照下述步骤指 定反复范围。

- 1 使用[∧]按钮高亮显示 小节编号,然后使用 [<]/[>]按钮快进乐曲到 A点。
- 2 使用[∨]按钮高亮显示 "Set A", 然后按下[>] 按钮。 指定A点之后,调出 指定B点的画面。
- 3 按照指定A点的相同 方式指定B点。

# 乐曲反复设置

4-1. 在设置画面中使用[^]/[V]按钮选择所需的反复类型。



当反复设置打开时, 1□(Single (单曲))、□□(All (全部)) 或 → (Random (随机))显示在乐曲画面右上角。

5. 若要关闭反复功能,再次按下[▶/Ⅱ] (播放/暂停)按 钮停止播放,然后在步骤4-1中选择"Off"。

# 调节音量平衡

"Cona"带角画面

您可以调节乐曲播放和您在键盘上弹奏的声音之间或者所选择乐曲右手 声部和左手声部之间的音量平衡。



事先选择所需的乐曲。相关介绍,请参见第38页。

 反复按下[FUNCTION]按钮调出"Song"菜单画面。选择 "Volume",然后按下[>]按钮。

0					
ш	Song			< Volume	
א≺ מ@9	L/R Repeat Volume	> > >	$\triangleleft$	Song - Keyboard Song L - R	0 > 0 >
×					

- 使用[∧]/[∨]按钮选择"Song Keyboard"或"Song L R", 然后按下[>]按钮调出设置画面。
  - Song Keyboard 调节MIDI乐曲播放和您在键盘上弹奏的声音之间的音量平衡。
  - Song L R 调节所选MIDI乐曲右手声部和左手声部之间的音量平衡。

注 一些市面上购买的音乐 数据有着非常高的音 量。使用这些数据 (MIDI乐曲)时,调节 "Song – Keyboard"设 置。 3. 使用[<]/[>]按钮调节音量平衡。

如果是"Song - Keyboard":



弹奏的音量将减小。 乐曲播放音量将减小。

如果是"Song L - R":



右手声部的音量将减小。

左手声部的音量将减小。

4. 按下两次[EXIT]按钮退出"Song"菜单画面。

每当您选择另一首MIDI乐曲时, "Song L - R"的设置将恢复为默认 设置。对于"Song - Keyboard",选择另一首乐曲将不会复位此值。

注 即使关闭电源,所选的 "Song - Keyboard"参数 也将保留 (备份设 置)。确保未将音量设 置为最小。否则,将不 会播放键盘或乐曲的声 音。可以更改设置是否 保留所选参数。有关详 细信息,请参见第92页 上的"备份设置"。

# 有用的播放功能

# 使用踏板开始/暂停播放

可以将乐曲播放/暂停功能(相当于[▶/Ⅱ](播放/暂停)按钮)指定到 "System"菜单的中间或左踏板。反复按下[FUNCTION]按钮调出"System" 菜单画面,然后选择"Pedal"→"Play/Pause"进行分配。 当您正在演奏,双手无法离开键盘时,使用此功能可便于启动或暂停播 放。

# 移调乐曲的音高

可以半音为单位向上或向下调节乐曲播放的音高。可以通过"Song"菜单 画面更改设置:反复按下[FUNCTION]按钮调出"Song"菜单画面→ "Transpose"(第82页)。

# 在节奏播放时弹奏键盘

本乐器具有多个节奏模式组。在节奏播放的同时,您可以欣赏自己的键盘演奏。



# 1. 按下[RHYTHM]按钮开始节奏播放。 前奏播放开始,然后是节奏播放。



- 使用[<]/[>]按钮以调出所需节奏。
   有关可用节奏的详细说明,请参见节奏列表(第97页)。
- 3. 在节奏播放时弹奏键盘
- 4. 若要停止节奏播放,再次按下[RHYTHM]按钮。 播放尾奏后节奏将自动停止。
- 5. 按下[EXIT]按钮以退出Rhythm画面。

#### 关于节奏速度

- •节奏速度等同于为节 拍器(第33页)设定 的速度。
- 尽管设定了节奏速度, 但选择MIDI乐曲将使 速度值变为在所选 MIDI乐曲数据中指定 的速度值。

#### 节奏的详细设置

从"Metronome/Rhythm" 菜单画面 (第85页), 可以设定详细的参数, 如节奏音量和同步开 始,按一个键位将会开 始节奏播放。

#### 注

在乐曲播放或录音过程 中,不能调出节奏画 面。

#### 要设置Intro/Ending (前奏/尾奏)打开或关 闭:

"Intro"和"Ending"允许您 灵活改变伴奏的安排。 可以通过"Metronome/ Rhythm"菜单画面的 "Intro"或"Ending"设置 "Intro"和"Ending"开/关 (第85页)。

# 录制您的演奏

本乐器可录制您的演奏并以SMF(格式0)MIDI文件的格式保存至本乐器或USB闪存。若想重新 录制特定的乐段或编辑音色等参数,请使用此方法。也可以逐个地将演奏录制到每个音轨。本乐 器支持为每首乐曲录制约500 KB数据。

# 录制方法

本章节介绍了下面四种方法。

• MIDI录音到USB闪存 ......第54页 此方法适用于覆盖写入USB闪存中已录制的MIDI乐曲或者在USB闪存上 创建新的MIDI乐曲。

# 快速MIDI录音

这是开始录音的最快方法。



# 1. 进行必要的设置,如音色选择和拍号。

开始录制操作之前,为键盘演奏选择一个音色(第23页),根据需要打开或关闭双音色/分割音色/双人演奏,设定节拍器/节奏的拍号(第33页),然后根据需要选择混响/合唱/效果类型。

# 2. 按下[REC] (录音) 按钮进入录制模式。

自动设定一个空白的新乐曲,用以录制。



[▶/**Ⅱ**] (播放/暂停)按钮将在当前速度下闪烁。 若要退出录制模式,再次按下[REC] (录音)按钮。

# 3. 弹奏键盘开始录音。

当您想在乐曲开头录制空白乐段,按下[▶/Ⅱ] (播放/暂停) 按钮 开始录制。



00**4** ⊾ ₪ 注

若想分别录制左手和右 手声部,请参见"MIDI录 音—独立音轨"(第52 页),因为这里的录制 方法假设同时录制左手 和右手声部。

#### 使用节拍器/节奏

录音期间可以使用节拍 器/节奏。不能录制节拍 器声音,但可以录制节 奏声音。请务必开始进 入录制模式后再开始节 奏播放,因为在播放节 奏期间进入录制模式会 停止播放。

#### 注

"Song – Keyboard"音量 平衡(第45页)不会被 录制。

#### 注

在MIDI录音中,演奏将 被录制到音轨1。但是, 在双音色/分割音色/双 人演奏模式中,指定进 行录制的音轨和实际用 于录制的音轨是不同 的。有关详细信息,请 参见第52页上的"录制音 轨分配"。

#### 模式:

模式指的是执行某种功 能所处的状态。在录制 模式中,可以录制乐曲。

#### 注

按住[REC]按钮1秒钟将 调出列有录制目标乐曲 的画面。在这种情况 下,参见第54页上的表 格选择"New Song",然 后按下[>]按钮。

#### 在节奏开始时开始录 音:

当选择一个节奏(第48 页)时,按下[RHYTHM] 按钮同时开始节奏播放 和MIDI录音。

- 4. 完成演奏后,再次按下[REC] (录音)按钮停止录音。 此操作后会退出录制模式,并调出用于保存所录制演奏数据的画面。
- 5. 若想保存录制的演奏,请在"Save"高亮显示时按下[>]按 钮执行保存操作。

保存操作完成后,画面上显示"Save Completed",然后返回乐曲画面。录制的乐曲将被命名为"USERSONGxxx"(xxx:编号)并保存到"User"类别。





- •如果您对演奏不满意并想要再次录音,请高亮显示"Retry",然后 按下[>]按钮。从步骤3开始重试录制。
- 如果您不想保存录音数据,请高亮显示"Cancel",然后按下[>]按 钮。
- 若要聆听录制的演奏,请按下[▶/Ⅱ] (播放/暂停)按 钮。

可以录制到MIDI乐曲的数据				
<ul> <li>各音轨的数据</li> <li>音符数据(您的键盘演奏)</li> <li>音色选择</li> <li>踏板操作(Damper/Soft/Sostenuto)</li> <li>混响深度</li> <li>合唱深度</li> <li>效果深度</li> <li>声音亮度—"Brightness"</li> <li>回响效果设置—"HarmonicContent"</li> <li>八度</li> <li>各音色的音量设置—"Volume"</li> <li>各音色的声像</li> <li>微调</li> <li>力度灵敏度</li> </ul>	<b>所有音轨通用的数据</b> <ul> <li>音阶</li> <li>速度</li> <li>拍号</li> <li>混响类型</li> <li>合唱类型</li> <li>效果类型</li> </ul>			

*须知* 在没有执行保存操作的 情况下,选择了另一 MIDI乐曲或关闭了电 源,已录制的MIDI乐曲 将丢失。

#### 重命名录制的乐曲

录制的乐曲会自动命 名,不过您也可以随意 重命名乐曲(第65 页)。

设置和拍号。

录音后无法更改除音色 和速度以外的参数设 置,如音符数据、踏板 (Damper/Soft/ Sostenuto)数据、八度

注



请注意,将演奏录制到 包含数据的音轨会覆盖 之前录制的数据。 5. 若想保存录制的演奏,请在"Save"高亮显示时按下[>]按 钮执行保存操作。

保存操作完成后,画面上显示"Save Completed",然后返回乐曲画面。录制的乐曲将被命名为"USERSONGxxx"(xxx:编号)并保存到"User"类别。





- 如果您对演奏不满意并想要再次录音,请高亮显示"Retry",然后 按下[>]按钮。从步骤3开始重试录制。
- 如果您不想保存录音数据,请高亮显示"Cancel",然后按下[>]按 钮。
- 括要聆听录制的演奏,请按下[▶/Ⅱ] (播放/暂停)按 钮。
- 7. 若要录制另一个音轨,请再次进入乐曲录音模式。
  - 7-1. 按住[REC] (录音)按钮1秒钟。 画面上将列出录制目标乐曲。



7-2. 使用[V]按钮选择已有的MIDI乐曲 (在列表底部), 然后 按下[>]按钮。

通过出现在每个音轨右上方的标记来检查每个音轨是否包含已录制的数据。

音轨数据状态



8. 重复本节的步骤2到步骤6,将您的演奏录制到另一个音 轨。

在步骤2中,选择没有录音数据的音轨。在步骤3中,您可以一边试 听已经录制的数据,一边演奏键盘。 须知

在没有执行保存操作的 情况下,选择了另一 MIDI乐曲或关闭了电 源,已录制的MIDI乐曲 将丢失。

重命名录制的乐曲

录制的乐曲会自动命 名,不过您也可以随意 重命名乐曲 (第65 页)。



请注意,将演奏录制到 包含数据的音轨会覆盖 之前录制的数据。

# MIDI录音到USB闪存

这些说明描述了如何覆盖写入USB闪存中已录制的MIDI乐曲或者在USB 闪存上创建新的MIDI乐曲。

- 1. 将USB闪存连接到USB [TO DEVICE]端口。
- 2. 选择一首MIDI乐曲作为录制目标,然后进入录制模式。
  - 2-1. 若想为已录制的MIDI乐曲录制另一个音轨,请从USB闪存 中选择所需的MIDI乐曲。如要从头开始录音,可以跳过这 一步。
  - 2-2. 按住[REC] (录音) 按钮1秒钟,调出列有录制目标乐曲的 画面。



2-3. 从录制目标乐曲中,使用[∧]/[∨]按钮选择"New Song (USB)"或步骤2-1中选择的MIDI乐曲 (下面第3个项目), 然后按下[>]按钮进入录制模式。

录制目标乐曲	说明
New Song	当您想要将演奏录制到空白MIDI乐曲并保存到 本乐器内存记忆中的"User"类别时选择此选 项。
New Song (USB)*	当您想要将演奏录制到空白MIDI乐曲并保存到 USB闪存时选择此选项。
xxxxx(上面步 骤2-1中选择的 MIDI乐曲)**	当您想要另外录制到/覆盖写入当前所选MIDI乐 曲时选择此选项。

\* 只有当USB闪存连接到USB [TO DEVICE]端口时才能选择。

\*\*当上面步骤2-1中未选择已录制的MIDI乐曲时,或者当步骤2-1中 选择了预置乐曲或者受保护乐曲时,将不会显示。 **注** 若要连接USB闪存,请 务必阅读第68页上的章 节"连接USB设备 (USB [TO DEVICE]端 口)"。

注

开始录制操作之前,请 检查USB闪存的剩余存 储容量。"System"菜 单:"Utility" → "USB Properties"(第90 页)。

*须知* 请注意,将演奏录制到 包含数据的音轨会覆盖 之前录制的数据。

**注** 在替换现有MIDI乐曲声 部时,拍号和速度不能 更改。

# 3. 执行录制操作,然后保存录制的演奏。

- 当您想要另外录制到当前所选MIDI乐曲,或者录制到空 白MIDI乐曲的指定音轨时: 执行第52页上"MIDI录音—独立音轨"中的步骤2-8。
- 当您想要快速录制到空白MIDI乐曲时: 执行第50页上"快速MIDI录音"中的步骤3-6。

# 其它录制技巧

# 部分重新录制MIDI乐曲

您可以重新录制MIDI乐曲的指定范围。



- 1. 设定定义如何开始和停止录制的参数。
  - 1-1. 反复按下[FUNCTION]按钮调出"Recording"菜单画面。



- 1-2. 使用[^]/[V]按钮选择"RecStart",然后使用[>]按钮选择定 义如何开始录制的值。
  - Normal (标准) 一旦开始录制,已经录制的数据将被替换为新的录制数据。
  - KeyOn (按键打开) 已经录制的数据将被保留,直至您按一个键位,当您按下键位 时,实际录制开始。
- 1-3. 使用[^]/[V]按钮选择"RecEnd", 然后使用[>]按钮选择定 义如何停止录制的值。
  - Replace (替换) 您停止录制的点之后的数据也将被清除。
  - PunchOut (切出) 您停止录制的点之后的数据将被保留。
- 2. 按下[SONG/DEMO]按钮调出乐曲列表画面。

3. 选择所需的MIDI乐曲。

相关介绍,请参见第38页。

4. 指定您想要重新录制的开始点。
 使用[<]/[>]按钮将播放位置(小节编号)移动到所需点。也可以按下[▶/Ⅰ](播放/暂停)按钮开始播放,然后在所需点之前再次轻轻按下[▶/Ⅰ]按钮。
 如必要,选择设置(音色和其它参数)。

如果您需要改变以前的设置,请选择所需的设置。

- 5. 按住[REC] (录音)按钮1秒钟调出列有录制目标乐曲 的画面,选择步骤3中选中的乐曲,然后按下[>]按钮进 入录制模式。
- 6. 使用[<]/[>]按钮选择重新录制的音轨。
- 7. 弹奏键盘或者按下[▶/Ⅲ] (播放/暂停)按钮开始录音。
- 8. 按下[REC] (录音) 按钮停止录音。
- 9. 按照第53页上的步骤5保存录制的演奏。
- 10.若要聆听录制的演奏,请按下[▶/Ⅲ] (播放/暂停)按钮。

**注** 在替换现有乐曲声部 时,拍号不能更改。

# 更改之前所录制MIDI乐曲的速度或音色

可在录制后更改速度和音色,以改变乐感或者设定更加合适的速度。

# 若要更改速度:



- 1. 选择您希望更改的MIDI乐曲。 相关介绍,请参见第38页。
- 2. 按下[TEMPO]按钮调出速度画面,然后设置所需速度。 相关介绍,请参见第33页。
- 3. 反复按下[FUNCTION]按钮调出"Song"菜单画面,然后 如下图所示在每个画面中选择高亮的项目。



3-1. 使用[A]/[V]按钮选择 "Edit"。
3-2. 按下[>]按钮调出下一 个画面。



3-3. 使用[A]/[V]按钮
选择"Tempo Change"。
3-4. 按下[>]按钮调出下一个画 面。

### Tempo Change画面

< rempo Unange	
Cancel	>
Execute	>

# 4. 将所选速度值应用于当前MIDI乐曲数据。

按下[V]按钮高亮显示"Execute",然后按下[>]按钮将新的速度值应用于当前MIDI乐曲数据。

< Tempo Change	
Cancel	>
Execute	>
Execute	>

此操作完成时,画面上显示"Completed", Tempo Change (速度更改)画面将在一会之后恢复。

5. 按下[EXIT]按钮退出"Song"菜单画面。

# 若要更改音色:

- 1. 选择您希望更改的MIDI乐曲。 相关介绍,请参见第38页。
- 2. 选择所需的音色。 相关介绍,请参见第23页。
- 3. 反复按下[FUNCTION]按钮调出"Song"菜单画面,然后 如下图所示在每个画面中选择高亮的项目。



- 按下[>]按钮调出设置画面,然后使用[^]/[>]按钮选择 所需的音轨。
- 5. 将步骤2中为步骤4中所选音轨选择的音色应用于当前 MIDI乐曲数据。

按下[<]按钮返回Voice Change (音色更改)画面。按下[V]按钮高亮显示"Execute",然后按下[>]按钮将新音色应用于当前MIDI乐曲数据。



此操作完成时,画面上显示"Completed", Voice Change (音色更改)画面将在一会之后恢复。

6. 按下[EXIT]按钮退出"Song"菜单画面。

处理乐曲文件

购买的乐曲应用多种操作。

	トート	24 15
删除文件	Delete	第61、62页
拷贝文件	Сору	第61、63页
移动文件	Move	第61、64页
重命名文件	Rename	第61、65页

通过"Song"菜单画面(第82页)上的"File"菜单,可对乐曲文件-本乐器上录制的乐曲或者市面上

**亡**供 莁 畄

市和

若要连接USB闪存,请务必阅读第68页上的章节"使用USB [TO DEVICE]端口时的注意事项"。

**文件** 一个文件包含一组数 据。在本乐器上,一个 乐曲文件包含乐曲数据 和乐曲名称。

# 乐曲类型与文件操作的限制

堤作

在Song画面中,乐曲类型以类别名称和图标指示。下表显示乐曲类型及 文件操作的限制。



\*只有当选择"User"或"USB"类别的乐曲时出现图标。

带版权保护乐曲的限 制

商业性提供的乐曲文件 可能具有防止非法拷贝 或误删除的特点。

0:	有,	×:	无
----	----	----	---

数据位置		ᇿᆎᄴᆋ			重命名	ᄷᇊᆂᄲ	
	类别	<b>小田</b> 尖型		<b>删陈</b> 乂针	文件	拷贝又件	移动义件
乐器	Demo	示范曲 (音色示范曲)		×	×	×	×
	50 Classics	50首古典预置乐曲		×	×	×	×
	User	自己录制的乐曲 (MIDI)	Ľ,	0	0	0	0
		受保护的MIDI乐曲	۲,	0	0	×	×
		受Yamaha专利保护的 MIDI乐曲	<b>n</b> *	0	0	×	0
USB闪存设 备	USB	MIDI乐曲	Ľ,	0	0	0	0

\* 有两种乐曲类型:原乐曲和经过编辑的乐曲。原乐曲和经过编辑的乐曲应当保存在相同文件夹中。如果 没有,则无法播放。

# 基本乐曲文件操作

可按照下面的说明处理乐曲文件。

- 1. 将包含所需文件的相应USB闪存连接到USB [TO DEVICE]端口。
- **2. 选择要处理的乐曲。** 有关选择乐曲的信息,请参见第38页。

"o

- 3. 调出文件模式。
  - 3-1. 反复按下[FUNCTION]按钮调出"Song"菜单画面。使用 [^]/[V]按钮选择"File",然后按下[>]按钮。

"Song"来单画面				
ш Song			< File	
♪{ Transpose	0 >	~~	Delete	>
Bile File	>	$\langle \rangle$	Сору	>
e Edit	>	·	Move	$\rightarrow$

3-2. 从"Delete"、"Copy"、"Move"或"Rename"中选择所需的操作。



在这里,如果您想关闭文件模式,请按一次或两次[EXIT]按钮。

# 4. 执行所选的操作。

有关具体说明,请参见相应的章节。

在操作期间,画面上可能显示信息(信息、确认等)。有关说明和 详细信息,请参见第98页上的"信息列表"。

# 5. 按下[EXIT]按钮关闭文件模式。

须知

在文件处理期间或者连 接了USB闪存时,请勿 拔出USB闪存。否则, 可能会删除USB闪存和 乐器中的所有数据。

# 删除文件 — Delete

有关可以删除的乐曲类型的详细信息,请参见第60页。

有关基本操作的信息,请参见第61页。 下面是该页上步骤4的详细操作步骤。

4-1. 当"Delete"高亮显示时,按[>]按钮调出设置画面。



4-2. 按下[V]按钮高亮显示"Execute",然后按下[>]按钮。 乐曲被删除后,画面返回乐曲列表画面。 *须知* 当画面上显示 "Executing"时,请勿关 闭电源或退出USB闪 存。

# 拷贝文件—Copy

有关可以拷贝的乐曲类型的详细信息,请参见第60页。

# 拷贝/移动操作的范围

对于乐器中"User"类别的MIDI乐曲,只能将其拷贝/移动到USB闪存上的 USER FILES文件夹。从"User"选择MIDI乐曲进行拷贝/移动时,USER FILES文件夹被自动指定为目的地。

对于USB闪存中的MIDI乐曲,您可将其拷贝/移动到乐器中的"User"类别。



有关基本操作的信息,请参见第61页。 下面是该页上步骤4的详细操作步骤。

4-1. 当"Copy"高亮显示时,按下[>]按钮调出设置画面。

拷贝目的地



4-2. 按下[V]按钮高亮显示"Execute",然后按下[>]按钮。 所选的乐曲将被拷贝到目的地,其名称与拷贝源文件的名称相同。

#### USER FILES文件夹

如果插入乐器的USB闪 存设备中没有USER FILES文件夹,当您格 式化该设备或录制乐曲 到该设备时将自动创建 一个文件夹。乐曲录音 就会被保存在该文件夹 内。

**注** 请注意,拷贝功能仅供 您个人使用。

**注** 文件夹不能被拷贝。

#### 根目录:

层级结构的最高级别。 指示不属于文件夹的一 个区域。

#### 拷贝目的地:

当拷贝目的地是USB闪 存时将显示"USB",当 本乐器是拷贝目的地时 将显示"User"。拷贝到 USB闪存的文件保存到 其中的USER FILES文件 夹中。

#### 注

当拷贝目的地已存在相 同名称的乐曲时,会出 现一条信息。如果您想 覆盖写入所选乐曲,请 选择"Overwrite";或者 使用[^]/[V]按钮选择 "Cancel"进行取消,然 后按下[>]按钮。

### 须知

覆盖写入操作会清除拷 贝目的地文件的任何现 有数据,并以拷贝源文 件的数据覆盖写入。

#### 须知

当画面上显示 "Executing"时,请勿关 闭电源或退出USB闪 存。

# 移动文件—Move

有关可以移动的乐曲类型的详细信息,请参见第60页。 有关基本操作的信息,请参见第61页。

下面是该页上步骤4的详细操作步骤。

# 4-1. 当"Move"高亮显示时,按下[>]按钮调出设置画面。



4-2. 按下[>]按钮高亮显示"Execute", 然后按下[>]按钮。 所选乐曲将被移动到目的地,且画面返回乐曲列表画面。

#### 移动目的地

当移动目的地是USB闪 存时将显示"USB",当 本乐器是移动目的地时 将显示"User"。移动到 USB闪存的文件保存到 其中的USER FILES文件 夹中。

#### 注

当移动目的地已存在相 同名称的乐曲时,会出 现一条信息。如果您想 覆盖写入所选乐曲,请 选择"Overwrite";或者 使用[^]/[V]按钮选择 "Cancel"进行取消,然 后按下[>]按钮。

*须知* 覆盖写入操作会清除移 动目的地文件的任何现 有数据,并以移动源文 件的数据覆盖写入。

#### 须知

当画面上显示 "Executing"时,请勿关 闭电源或退出USB闪 存。

# 重命名文件—Rename

有关可以重命名的乐曲类型的详细信息,请参见第60页。

有关基本操作的信息,请参见第61页。 下面是该页上步骤4的详细操作步骤。

4-1. 当"Rename"高亮显示时,按下[>]按钮调出设置画面。



# 4-2. 为乐曲指定名称。

使用[<]/[>]按钮移动高亮显示(下划线)。 使用[A]/[V]按钮更改当前光标位置处的字符。同时按两个按钮 将删除当前光标位置处的字符。 乐曲名称最多可包含46个字符。如果字符超出画面的显示范围且 无法查看,可使用[<]/[>]按钮移动高亮显示进行查看。

# 4-3. 按下[FUNCTION]按钮。

重命名乐曲之后,画面返回乐曲列表画面,可在此画面中选择重 命名的乐曲。 注

有关乐曲名称可用字符 类型的信息,请参见第 91页上的"字符列表"。

# 须知

当画面上显示 "Executing"时,请勿关 闭电源或退出USB闪 存。

连接

# 接口

有关这些接口安放位置的信息,请参见第13页上的"面板控制器和端口"。



# ● USB [TO DEVICE]端口

该端子允许通过另售的附件连接到USB闪存或iPhone/iPad。请参见第68 页上的"连接USB设备(USB [TO DEVICE]端口)"和第70页上的"连接到 iPhone/iPad"。

## 2 USB [TO HOST]端口

该端子允许通过另售的附件连接到个人计算机或iPhone/iPad。请参见第 69页上的"连接计算机"和第70页上的"连接到iPhone/iPad"。

# 3 [AUX IN]插孔

可以将便携式播放设备的耳机输出口连接到本乐器的[AUX IN]插孔,以 便通过本乐器的内建扬声器播放便携式音频播放器的声音。



在连接其它设备之前, 请先关闭所有设备的电 源。同时,在打开任何 设备的电源之前,请务 必将所有音量调到最小 值(0)。否则,可能 损坏设备、发生电击、 甚至产生潜在听力受 损。

## 注

本乐器上带有2种不同 类型的USB端口: USB [TO DEVICE]和USB [TO HOST]。当心,不 要搞混两种端口和相应 的缆线接口。请按照正 确方向连接正确的插 头。

*须知* 当本乐器的[AUX IN]插 孔连接至外接设备时, 请先打开外接设备的电 源. 然后打开本乐器的 电源。当关闭电源,按 相反的顺序操作。

#### 注

乐器上的「MASTER VOLUME]设置会影响从 [AUX IN]插孔输入的信 묵。

#### 注

请使用无 (零)阻抗的 音频线或插头。

# 4 MIDI [IN]、 [OUT]、 [THRU]端口

用MIDI连接线将外接MIDI设备连接到这些接口。有关详细信息,请参见第69页上的"连接外接MIDI设备"。 也可通过另售的附件连接到iPhone/iPad。请参见第70页上的"连接到 iPhone/iPad"。

# 5 AUX OUT [R] [L/L+R]插孔

使用这些插孔可将本乐器连接到外接有源扬声器系统,以便在较大的场地以高音量演奏。



本乐器的[MASTER VOLUME]设置会影响从AUX OUT插孔输出的声音。 当本乐器的AUX OUT插孔连接到外接扬声器时,如果想关闭本乐器扬声 器的声音,请通过"System"菜单: "Utility" → "Speaker" (第90页)将 "speaker"参数切换为"off"。

# 6 [PEDAL]插孔

此插孔可连接踏板连接线(第104页)。

### 注

连接非立体声设备,可 以只使用[L/L+R]插孔。

须知

- 为避免打开本乐的电源,然后打开小猪的。
   为避免打开本乐都的电源,然后打开外接设备。关闭时,首先关闭外接设备的电,关闭外接入。
   关闭外接近条的。
   关闭外接近条。
   (第16页)的作用,本乐器的电源
   当一段时时,请或就用本乐器的自动关机功能。
- 请勿将来自AUX OUT 插孔的输出连接至
   [AUX IN]插孔。否则,
   [AUX IN]插孔的输入信 号将会再从AUX OUT 插孔输出。这样就会
   导致循环反馈,无法
   进行正常演奏,还可 能损坏本乐器。

#### 注

请使用无 (零)阻抗的 音频线或插头。

#### 注

当通过AUX OUT插孔将 耳机连接到本乐器并监 听声音输出时,我们建 议您将Stereophonic Optimizer(立体声优 化器)功能关闭。详 情,请参见第18页。

# 连接USB设备(USB [TO DEVICE]端口)

可以将USB闪存或USB无线LAN适配器 (另售)连接到USB [TO DEVICE]端口。您可以将本乐器上 创建的数据保存到USB闪存 (第60页、第92页),也可以将本乐器通过无线LAN连接到iPad等智能 设备 (第70页)。

# 使用USB [TO DEVICE]端口时的注 意事项

本乐器配有一个内置USB [TO DEVICE]端口。当 连接USB设备到这两个端口时,一定要小心地操 控USB设备。使用时请遵循下述重要注意事项。

#### 注

有关使用USB设备的详细信息,请参见USB设 备的使用说明书。

#### ■ 兼容的USB设备

- USB闪存
- USB集线器
- USB无线LAN适配器UD-WL01 (另售;您所在 地区可能无销售)

不能连接使用其他USB设备,如计算机键盘、 鼠标等。

本乐器未必支持所有的商用USB设备。Yamaha并不保证能够兼容您所购买的USB设备。在购买用于本乐器的USB设备前,请访问下面的网站: http://download.yamaha.com/

尽管USB设备2.0到3.0版本可以在本乐器上使用,但数据从USB载入或保存到USB的时间长度 取决于数据的类型或乐器的状态。USB 1.1设备 不能用于本乐器。

#### 注

USB [TO DEVICE]端口的额定值为5V/500mA 以下。请勿连接高于额定值的USB设备,否则 可能损坏本乐器。

#### ■ 连接USB设备

将USB设备连接到USB [TO DEVICE]端口时,确保设备上的接口适用且连接方向正确。



- 须知
   不要在播放/录音、文件管理
   (如保存、复制、删除和格式化操作)或访问
   USB设备的过程中,断开或连接USB设备。
   否则可能造成乐器操作的"死机"或USB设备和
   数据的操作中断。
- 连接然后断开USB设备时(反之亦然),确 保两个操作之间相隔几秒钟。

注

- 如果您要同时在端口上连接2个或3个设备,则您应该使用总线供电的USB集线器设备。仅能用一个USB集线器。当使用USB集线器时出现了错误消息,从乐器上断开USB集线器的连接,然后打开乐器的电源重新连接USB集线器。
- •连接USB设备时,请勿使用延长线缆。

# 使用USB闪存

将USB闪存连接到本乐器,您就可以将制作的数据保存到已连接的USB闪存中,也可以从中读出数据。

#### ■ 可使用的USB闪存数量

USB [TO DEVICE]端口上只能连接一个USB闪存。(如有必要,可使用一个USB集线器。即使使用USB集线器,可与乐器同时使用的USB闪存的最大数量还是1。)

#### ■格式化USB闪存

您只能用本乐器格式化USB闪存(第89页)。 在其它设备上格式化USB闪存可能无法正确操 作。

### 须知

格式化操作将覆盖以前已有的数据。确保要格 式化的USB闪存不含重要数据!操作时要小 心,特别是在连接了多个USB闪存时。

#### ■ 保护数据 (写保护)

为防止重要的数据被误删除,请使用每个USB 闪存的写保护功能。当向USB闪存保存数据的 时候,确定已禁用了写保护功能。

#### ■ 关闭本乐器

关闭本乐器时,确保乐器没有通过播放/录音、 文件管理(如保存、复制、删除和格式化操 作)等操作访问USB闪存。否则可能造成USB闪 存出错和数据中断。

# 连接到计算机(USB [TO HOST]端口)

通过将计算机连接至USB [TO HOST]端口,您可通过MIDI在乐器和计算机之间进行数据传输。

结合计算机使用本乐器的详细介绍,请参考官方网站的"Computer-related Operations"(计算机相关操作)(第9页)。



# 可以从计算机传送/接收的文件

- •本乐器录制的MIDI乐曲 (第49页): 文件扩展名 = .mid (SMF格式0、格式1)
- 备份文件(第92页)
- 外部乐曲: 文件扩展名 = .mid (SMF格式0、格式1)

# 连接外接MIDI设备(MIDI端口)

复杂的MIDI功能为扩展音乐表现力、提升音乐创作力提供了强大的工具。使用MIDI端口和标准MIDI线连接外接MIDI设备(键盘、音序器等)。

- MIDI [IN] .... 接收来自其它MIDI设备的MIDI信息。
- MIDI [OUT] .. 将本乐器上生成的MIDI信息发送到其它MIDI设备。
- MIDI [THRU]. 只将MIDI IN接收的MIDI信息中转。



*须知* 请使用长度小于3米的 AB型USB线缆。不能使 用USB 3.0连接线。

#### 注

- 当USB连接建立之后, 乐器会耗用一段短暂 的时间开始传输。
- 当使用USB线缆连接 乐器和计算机时,请 直接连接,不要经过 USB集线器。
- 有关如何设置音序器 软件的信息,请参见 相应软件的使用说明 书。

### 

#### 将本乐器连接到其它 MIDI设备上之前,请先 关闭所有设备组件的电 源。

# 注

MIDI的详情,请参考 Yamaha网站下载的 "MIDI Basics"(MIDI基 础)(第9页)。

## 注

因为MIDI设备类型不同,可发送或接收的 MIDI数据也有所不同, 因此,请参见MIDI数据 格式查看您的设备可发 送或接收的MIDI数据和 指令。MIDI数据格式包 含在可从Yamaha站点 下载的"MIDI Reference"(MIDI参考 指南)中 (第9页)。

# 连接到iPhone/iPad (USB [TO DEVICE]、USB [TO HOST]和MIDI端口)

可以通过USB无线LAN适配器UD-WL01 (另售;可能无法在某些地区购买),将智能设备 (iPhone或iPad)连接至本乐器。利用智能设备上的 相应程序,您可以从本乐器中获得更多的享受和娱乐。

- •详情请参见网站上的"iPhone/iPad Connection Manual" (iPhone/iPad连接说明书) (第9页)。
- 兼容的智能设备以及相应程序的信息,请访问下列网址: http://www.yamaha.com/kbdapps/

# 连接USB无线LAN适配器 (UD-WL01\*)

\*UD-WL01 (另售)在特定地区可能无销售。

根据网站上"iPhone/iPad Connection Manual"(iPhone/iPad连接说明书) 中的指示开始无线连接,然后根据以下说明进行正确的设置:"显示网络 并连接到访问点"、"通过WPS自动设置"、"手动设置"或"通过访问点模式 连接"。请参见本使用说明书中的第73-76页,然后根据需要进行设置。

# 注

- 在使用USB [TO DEVICE]端口之前,请 务必阅读第68页上的 "使用USB [TO DEVICE]端口时的注意 事项"。
- 用iPhone/iPad上的应 用程序与本乐器结合 使用时,我们建议先 将您的iPhone/iPad上 的"Airplane Mode" (飞行模式)设置为 "ON"、然后将"Wi-Fi" 设置为"ON",以避免 通讯过程中产生噪音。

### 须知

不要将iPhone/iPad放置 在不稳定的位置。否则 可能造成设备摔落并损 坏。 仅当您将USB无线LAN适配器连接到本乐器上的USB [TO DEVICE]端口时,显示以下菜单。 在下面两种模式下,标有\*的菜单在无线LAN模式参数上有所不同: "Infrastructure"(基础架构)和 "Accesspoint"(访问点)。无线LAN模式的默认设置为"基础架构"。

<b>若要调出所需参数:</b> 按下[FUNCTION]按钮数次,选择"System"菜单,然后使用[<]/[Ⅴ]/[<]/[>]按钮选择所需的参数。							
[>] [<]	[>] [<]	[>] [<]	[>] [<]	[>] [<]	说明	默认设定	设置范围
Utility (文用) 工具) (在 "Inf (模可 Wirr OgU		Select Network (选择网 络)	(网络)		选择网络,连接到访问点。	-	-
	(九线LAN) (在 "Infrastructure" (其础架构)		Other (其它)	SSID	设定SSID。	_	最多32个半角字符、 字母数字字符、符号
	模式中)			Security (安全)	设定安全。	None	None、WEP、 WPA-PSK (TKIP)、 WPA-PSK (AES)、 WPA2-PSK (AES)、 WPA/WPA2 mixed PSK
				Password (密码)	设定密码。	-	最多64个半角字符、 字母数字字符、符号
				Connect (连接)	使用"Other"画面中的设置连 接。	_	_
		Detail(详 细信息)	DHCP		设定无线LAN详细设置。当 DHCP设定为Off (关闭)时	On (打开)	On/Off (打开/关闭)
			IP Addres (IP地址)	ess -) -) -) -) -) -) -) -) -) -)		0.0.0.0	0.0.0.0- 255.255.255.255
			Subnet M (子网掩裙			0.0.0.0	0.0.0.0- 255.255.255.255
			Gateway (网关)		(打开)时,不能设定这些选 项。使用[<]/[>]按钮在输入 画面中选择每个八位字节,然		0.0.0.0- 255.255.255.255
			DNS Serv (DNS服	ver1 务器1)	后使用[A]/[V]按钮输入值。 按下[FUNCTION]按钮完成设 置。	0.0.0.0	0.0.0.0- 255.255.255.255
			DNS Serv (DNS服音	IS Server2 DNS服务器2)		0.0.0.0	0.0.0.0- 255.255.255.255
			Save (保存)		保存"Detail"画面中的设置。 将高亮移动到"Save",然后按 下[>]按钮执行保存。	_	-
	Wireless LAN Option (无 线LAN选项)	reless LAN Wireless btion (无 LAN Mode LAN选项) (无线LAN 模式)	Infrastructure Mode (基础架构 模式) Accesspoint Mode (访问点模式)		决定访问点用于无线LAN连接 (基础架构模式)或者不用于 此连接 (访问点模式)。	Infrastructure Mode (基 础架构模式)	_
		Initialize (初始化)	Cancel (取消) Execute (执行)		初始化无线LAN画面中的设 置。将高亮移动到"Execute", 然后按下[>]按钮执行初始化。	Cancel(取 消)	_
		Detail(详 细信息)	Host Name (主机名称) Mac Address (MAC地址) Status (状态)		设定主机名称。	[YDP-184]- [xxxxxx (MAC地址低 6位数字)]	最多57个半角字符 (半角),包括字母数 字字符、"_"(下划 线)和 "-"(连字 符)。
					显示USB无线LAN适配器的 MAC地址。	_	-
					显示网络功能的出错代码。	-	_

# 访问点模式无线LAN

<b>若要调出所需参数:</b> 按下[FUNCTION]按钮数次,选择"System"菜单,然后使用[ ∧ ]/[ ∨ ]/[ <]/[>]按钮选择所需的参数。							
[>] [<]	[>] [<]	[>] [<]	说明	默认设定	设置范围		
Utility (实用 工具)	Wireless LAN (无 线LAN) (在 "Accesspoint" (访问点) 模式 中)	SSID	设定作为访问点时的 SSID。	ap-[YDP-184]-[xxxxxx (MAC地址低6位数字) ]	最多32个半角字符、字母数 字字符、符号		
		Security (安全)	设定作为访问点时的安 全。	WPA2-PSK (AES)	None、WEP、WPA-PSK (TKIP)、WPA-PSK (AES)、 WPA2-PSK (AES)、 WPA/WPA2 mixed PSK		
		Password (密码)	设定作为访问点时的密 码。	0000000	最多64个半角字符、字母数 字字符、符号		
		Channel (通道)	设定作为访问点时的通 道。	11	根据USB无线LAN适配器的 不同型号而变化。 •适用于美国和加拿大的型 号:1-11 •其它:1-13 当没有连接USB无线LAN适 配器时,设置范围为通道1- 13。		
		DHCP Server (DHCP服务 器)	设定IP地址相关的设置。	On (打开)	On (打开)、Off (关闭)		
		IP Address (IP地址)		192.168.0.1	192.168.0-255.1-254.		
		Subnet Mask (子网掩码)		255.255.255.0	255.255.0.0、 255.255.128.0、 255.255.192.0、 255.255.240.0、 255.255.248.0、 255.255.248.0、 255.255.252.0、 255.255.252.0、 255.255.255.0		
		Save (保存)	保存在无线LAN画面中设 定的设置(在 "Accesspoint"(访问 点)模式中)	_	_		
## 显示无线LAN网络并连接到网络

请务必将USB无线LAN适配器 (另售)连接至USB [TO DEVICE]端口, 否则,不会显示以下设置画面。

1. 反复按下[FUNCTION]按钮调出"System"菜单画面,然 后如下图所示在每个画面中选择高亮的项目。







 1-3. 使用[A]/[V]按钮选择 "Wireless LAN"。
 1-4. 按下[>]按钮调出下一 个画面。

## 2. 按下[>]按钮调出网络列表。

需要输入正确的密码才能连接带锁定图标 🔒 的网络。

< Select Network	
NETWORK1	<b>8</b> ₹>
NETWORK 2	🖶 o >
NETWORK 3	🔁 o >

### 3. 将乐器连接到网络。

3-1. 选择所需网络, 然后按下[>]按钮。

画面上将完整显示所选择网络的名称,让您确认这是您想使用的 网络。

- 3-2.按下[>]按钮。
- 对于不带锁定图标的网络: 连接开始。
- 对于带锁定图标的网络:
   需要输入正确的密码。关于如何输入字符的详细信息,请参见第65页上的"重命名文件"。密码输入完成后,按下[FUNCTION]按钮完成设置。之后,自动开始连接。

成功建立连接后,画面上显示"Completed",并返回"Select Network"画面。

4. 将iPhone/iPad连接到访问点。

请参见站点上的"iPhone/iPad Connection Manual" (iPhone/iPad连接 说明书) (第9页)。

### Wireless LAN画面



1-5. 使用[∧]/[∨]按钮选择 "Select Network"。

> **注** 如果没有从接入点接收 到信号,接入点将无法

> 到信号,接入点将无法 列出。关闭的接入点也 无法列出。

## 通过WPS自动设置

请务必将USB无线LAN适配器 (另售)连接至USB [TO DEVICE]端口, 否则,不会显示设置画面。

如果您的访问点支持WPS,您可以通过WPS轻松将本乐器连接到访问 点,无需进行任何设置,如输入密码等。按下USB无线LAN适配器上的 WPS按钮3秒钟以上,然后在2分钟内按下访问点上的WPS按钮。 成功建立连接后,画面上显示"Completed",并将出现音色画面。 最后,参照站点上的"iPhone/iPad Connection Manual"(iPhone/iPad连接 说明书)将iPhone/iPad连接到访问点 (第9页)。

## 手动设置

请务必将USB无线LAN适配器 (另售)连接至USB [TO DEVICE]端口, 否则,不会显示设置画面。

1. 执行"显示无线LAN网络并连接到网络"(第73页)中的 步骤1-2, 调出网络列表。

< Select Network	
NETWORK1	'⊜?>
NETWORK 2	
NETHORICE	
NETWORK 3	€ ÷ >

- 2. 选择网络列表底部的"Other", 然后按下[>]按钮。
- 3. 将SSID、安全和密码设定为访问点上的相同设置。



3-1. 选择"SSID", 然后按下[>]按钮调出SSID输入的画面, 然 后输入SSID。

关于如何输入字符的详细信息,请参见第65页上的"重命名文件"。 输入SSID后,按下[FUNCTION]按钮完成设置。操作回到"Other" 画面。

- 3-2. 选择"Security", 然后按下[>]按钮调出安全列表。选择安 全, 然后按下[<]按钮回到"Other"画面。
- 3-3. 选择"Password",然后按照SSID中的方法设定密码。

**注** 当乐器处于以下模式或 条件时, WPS设置不可 用 :

- 乐曲或示范曲正在播 放或者被暂停时,或 者乐器处于乐曲录音 模式时。
- 当"System"菜单中的 无线LAN模式被设定 为"Accesspoint Mode"(访问点模 式)时。

**注** 当您为安全设置选择 "none"时,无法设定密 码。



成功完成模式变化后,画面上显示"Completed",操作返回无线LAN 模式画面。

YDP-184 使用说明书 75



成功建立连接后,画面上显示"Completed",并返回"Select Network" 画面。

5. 将iPhone/iPad连接到访问点。

## 通过Accesspoint Mode (访问点模式)连接

请务必将USB无线LAN适配器 (另售)连接至USB [TO DEVICE]端口, 否则,不会显示设置画面。

## 1. 将乐器切换为"Accesspoint Mode" (访问点模式)。

1-7. 使用[A]/[V]按钮选择

此项不能用于连接到互 联网或另一个无线LAN 设备。

- 2. 设定SSID、安全、密码和通道。
  - 2-1. 在"System"菜单画面上,按下图所示在每个画面上选择高亮的项目。



### 2-2. 设定SSID、安全、密码和通道。

按照"Manual Setup"步骤3中相同的方式选择并输入各个值/设置。 关于每个项目的设置范围,请参见第72页上的表格。

## 3. 保存设置。

选择Wireless LAN画面底部的"Save >",然后按下[>]按钮开始保存。 成功保存后,画面上显示"Completed",操作返回Utility画面。

**4. 将iPhone/iPad连接到乐器 (作为访问点)。** 请参见站点上的"iPhone/iPad Connection Manual" (iPhone/iPad连接 说明书) (第9页)。 按下[FUNCTION]按钮可对音色、乐曲播放、节拍器、乐曲录音及本乐器整个系统进行各项重要 设置。

## 基本操作

- 1. 根据需要,进行音色设置或选择一首乐曲。
  - 若想 (通过调出"Voice"菜单)编辑音色相关参数,请选择一个音色。若想编辑与R1/R2/L 音色相关的参数,如音量平衡,请打开双音色/分割音色/双人演奏,然后选择所需音色。
  - •若想设定乐曲播放参数 (如反复),请选择一首乐曲。
  - 若想 (通过调出"Song"菜单中的编辑)编辑录制的MIDI乐曲数据,请选择录制的MIDI乐曲。
- 2. 按下[FUNCTION]按钮数次,选择所需菜单。

反复按下[FUNCTION]按钮将根据画面左侧的垂直菜单按顺序调出以下菜单画面。



□ "Voice"菜单(第78页)
 ♪ "Song"菜单(第82页)

- 🛯 "Metronome/Rhythm"菜单(第85页)
- "Recording"菜单(第86页)
- System"菜单(第87页)
- 使用[∧]/[∨]/[<]/[>]按钮选择所需参数。
   在根据需要参照步骤2中所列各页面上的参数列

在祝福丽安参照步骤2中所列召页面上的参数列 表时,使用[Λ]/[V]按钮可在画面中上下移动, 使用[<]/[>]按钮可在画面上左右移动。



4. 在步骤3中调出的画面上,选择一个值或者执行操作。

大多数画面都支持使用[A]/[V]按钮选择值,但 一些画面,如"Song"菜单中的编辑和"System"菜 单中的备份,通过这两个按钮可执行操作。 如果出现一个弹出式窗口,使用[<]/[>]按钮设 定值,然后使用[EXIT]按钮退出窗口。 当所选参数只有两个选项(例如,on和off)时, 只需按下[>]按钮即可在两个选项值中切换。







## □ Voice菜单

通过此菜单,您可以编辑或设定与键盘演奏相关的多种参数,如音色参数。打开Dual/Split/Duo之 后,可以为每种音色或每种音色组合设置。弹奏键盘和聆听声音时,更改参数值以找到您需要的 声音。请注意,您应该先打开Dual/Split/Duo,再调出"Voice"菜单画面。

**注** 带\*的参数只有在Dual/Split/Duo打开时才会出现。

若要调出) 根据需要打 [>]按钮选	<b>所</b> 丁チ 择	<b>需参数 :</b> ∓双音色、分割 所需参数。	<b>割或双人演奏</b> ,	选择所需的音色,按下[FUNCTION]按钮数次选择"Ve	oice"菜单,然后例	使用[∧]/[∨]/[<]/
[>] [<]		[>] [<]	[>] [<]	说明	默认设定	设置范围
Transpose (移调)	(弹出式窗 口)		-	可以半音为单位上调或下调整个键盘的音高,以便 弹奏难度较高的调号,以及使键盘音高配合歌手或 其它乐器的音域。例如,如果您将此参数设定为 "5",弹奏键位C会产生F音高。这样,就可以弹奏 F大调乐曲,仿佛其在C大调一样。	0	-12(低八度)- 0(标准音高) - +12 (高八 度)
				<b>注</b> 此处的设置不会影响乐曲播放。如果您想对乐曲播 放移调,请使用"Song"菜单中的移调参数 (第82 页)。		
				<b>注</b> 键盘演奏数据将通过移调的音符编号进行传送,而 从外接MIDI设备或计算机接收的MIDI音符编号不 会受到移调设置的影响。		
Piano Setting (钢琴设	Li (	id Position 琴盖位置)	(设置画面)	决定琴盖打开的程度。	Full(全开)	Full (全开)、 Half (半开)、 Close (关闭)
置)	VRM		_	打开/关闭VRM效果。有关VRM功能的详细信息, 请参见第26页。有关与VRM兼容的钢琴音色的详 细信息,请参见第94页上的"预置音色列表"。	On (打开)	On (打开)、 Off (关闭)
		Damper Res. (制 音回响)	(设置画面)	决定踩下制音踏板时应用于琴弦共鸣效果的深度。 仅当VRM打开时该项可用。	5	0 – 10
		String Res. (琴弦共 鸣)	(设置画面)	决定按下键盘上的音符时应用于琴弦共鸣效果的深 度。仅当VRM打开时该项可用。	5	0 – 10
		Aliquot Res. (部 分共鸣)	(设置画面)	调节等分的和谐振动。仅当VRM打开时该项可用。 有关详细信息,请参见"什么是Aliquot? " (第26 页)。	5	0 – 10
		Body Res. (琴体共 鸣)	(设置画面)	调节钢琴自身的共鸣,如音板、侧面和框架等。仅 当VRM打开时该项可用。	5	0 – 10
	Key Off Sample (离 键采样)		(设置画面)	决定琴键释放声音(释放琴键时产生的细微声音) 的音量,只适用于一些音色。有关可以应用此效果 的音色,请参见音色列表(第94页)。	5	0 – 10
Reverb (混响)	(	设置画面)	_	决定应用于整个声音,包括键盘演奏、乐曲播放和 外接MIDI设备的MIDI数据输入的混响类型。	视不同音色或音 色组合而变化。	请参见混响类型 列表(第81 页)
Chorus (合唱)	(	设置画面)	_	决定应用于整个声音,包括键盘演奏、乐曲播放和 外接MIDI设备的MIDI数据输入的合唱类型。	视不同音色或音 色组合而变化。	请参见合唱效果 类型列表(第 81页)

**若要调出所需参数:** 根据需要打开双音色、分割或双人演奏,选择所需的音色,按下[FUNCTION]按钮数次选择"Voice"菜单,然后使用[<]/[>]/[<]/ [>]按钮选择所需参数。

[>] [<]	[>] [<]	[>] [<]	说明	默认设定	设置范围
Voice Edit (音 色编辑)	(音色名) *	Octave (八度)	以八度为单位向上和向下调节键盘的音高。当双音 色/分割音色/双人演奏打开时,此参数可为各音色 进行设定。	视不同音色或音 色组合而变化。	-2 (低两个八 度) – 0(无音 高变化) - +2 (高两个八度)
		Volume (音量)	分别调节R1/R2/L音色的音量。当双音色/分割音色/ 双人演奏打开时,可调节R1/R2/L音色之间的平 衡。	视不同音色或音 色组合而变化。	0 – 127
		Reverb Depth (混响 深度)	分别调节R1/R2/L音色的混响深度。当双音色/分割 音色/双人演奏打开时,可调节R1/R2/L音色之间的 平衡。设置"0"不会产生任何效果。 <b>注</b> 当一个VRM音色同时用于多个声部时,可能会产 生预期之外的声音,因为具有优先级的声部的混响 深度将成为各声部的共同设置。在乐曲播放期间, 使用针对乐曲声部的设置(优先级顺序:Ch.1、 Ch.2Ch.16),当乐曲播放停止时,则使用键盘 声部的设置(优先级顺序:R1、L和R2音色)。	视不同音色或音 色组合而变化。	0 – 127
		Chorus Depth(合唱 深度)	分别调节R1/R2/L音色的合唱效果深度。当双音色/ 分割音色/双人演奏打开时,可调节R1/R2/L音色之间的平衡。设置"0"不会产生任何效果。 建 当一个VRM音色同时用于多个声部时,可能会产 生预期之外的声音,因为具有优先级的声部的合唱 效果深度将成为各声部的共同设置。在乐曲播放期间,使用针对乐曲声部的设置 (优先级顺序:Ch.1、Ch.2Ch.16),当乐曲播 放停止时,则使用键盘声部的设置(优先级顺序: R1、L和R2音色)。	视不同音色或音 色组合而变化。	0 – 127
		Effect (效果)	除了混响和合唱之外,还有一个效果可分别应用于 键盘的R1/R2/L音色。请注意,最多可为两个音色 选择此效果类型。	视不同音色或音 色组合而变化。	请参见效果类型 列表(第81 页)。
		Rotary Speed (旋转扬声 器)	仅适用于效果类型设定为"Rotary"的音色。此参数 决定旋转扬声器效果的旋转速度。	视不同音色或音 色组合而变化。	Fast (快)、 Slow (慢)
		VibeRotor	仅适用于效果类型设定为"VibeRotor"的音色。此 参数可打开或关闭VibeRotor效果。	视不同音色或音 色组合而变化。	On (打开)、 Off (关闭)
		VibeRotor Speed (VibeRotor速 度)	仅适用于效果类型设定为"VibeRotor"的音色。此 参数决定颤音琴颤音效果的速度。	视不同音色或音 色组合而变化。	1 – 10
		Effect Depth (效果深度)	分别调节R1/R2/L音色的效果深度。请注意,一些 效果类型不允许调节深度。	视不同音色或音 色组合而变化。	1 – 127
		Pan (声像)	分别调节R1/R2/L音色的立体声声相位置。	视不同音色或音 色组合而变化。	L64 (最左端) - C (中央) - R63 (最右端)

<b>若要调出</b> 】 根据需要打 [>]按钮选	<b>所需参数 :</b> T开双音色、分割 择所需参数。	割或双人演奏,	选择所需的音色,按下[FUNCTION]按钮数次选择"W	oice"菜单,然后使	唔用[∧]/[∨]/[<]/
[>] [<]	[>] [<]	[>] [<]	说明	默认设定	设置范围
Voice Edit (音 色编辑)	(音色名)*	Harmonic Cont (谐波 内容)	通过增加滤波器的共鸣值产生独特的"多峰值"音 调。当双音色/分割音色/双人演奏打开时,此参数 分别为R1/R2/L音色进行设定。 <b>注</b> 谐波内容可能只有细微的声音效果,或者不适用于 某些音色。	视不同音色或音 色组合而变化。	-64 - +63
		Brightness (亮度)	分别调节R1/R2/L音色的亮度。	视不同音色或音 色组合而变化。	-64 - +63
		Touch Sens (力度灵敏 度)	决定音量随着您在键盘上的力度(您按琴键的力 度)而变化的程度。因为一些音色(如大键琴和 风琴)的音量不会随着您弹奏时按键盘的力度而变 化,这些音色的默认设置为127。	视不同音色或音 色组合而变化。	0 (最柔和)-64 (音量变化最大) -127 (无论您弹 奏时按键盘的力 度多大,都会产 生最大的音量)
		RPedal (右踏板)	分别为R1/R2/L音色打开或关闭右踏板功能。当您 想要确保踏板功能影响右手演奏但不影响左手演奏 等效果时,此参数很有帮助。	视不同音色或音 色组合而变化。	On (打开)、 Off (关闭)
		CPedal (中间踏板)	分别为R1/R2/L音色打开或关闭中间踏板功能。当 您想要确保踏板功能影响右手演奏但不影响左手演 奏等效果时,此参数很有帮助。	视不同音色或音 色组合而变化。	On (打开)、 Off (关闭)
		LPedal (左踏板)	分别为R1/R2/L音色打开或关闭左踏板功能。当您 想要确保踏板功能影响右手演奏但不影响左手演奏 等效果时,此参数很有帮助。	视不同音色或音 色组合而变化。	On (打开)、 Off (关闭)
Pedal Assign (踏板指 定)	Right (右)	(设置画面)	在各项功能中为右踏板指定一项功能(不同于原 功能)。	SustainCont (持续延音)	请参见踏板功能 列表(第81 页)。
	Center (中)	(设置画面)	在各项功能中为中间踏板指定一项功能(不同于 原功能)。	Sostenuto (延音)	请参见踏板功能 列表(第81 页)。
	Left(左)	(设置画面)	在各项功能中为左踏板指定一项功能 (不同于原 功能)。	Rotary Speed (旋转扬声器) (Mellow Organ (柔和风琴))、 Vibe Rotor (Vibraphone (颤音琴))、 Soft (其它音 色)	请参见踏板功能 列表(第81 页)。
Balance (平衡)*	Volume R2 – R1 (音 量R2 - R1) *	(弹出式窗 口)	当双音色打开时调节R1和R2音色之间的音量平 衡。通过[<]/[>]按钮调节之后,按下[EXIT]按钮退 出弹出式窗口。	视不同音色或音 色组合而变化。	R2+10 – 0 – R1+10
	Volume L – R (音量左 - 右) *	(弹出式窗 口)	当分割/双人演奏打开时,调节键盘左侧和右侧之 间的音量平衡。通过[<]/[>]按钮调节之后,按下 [EXIT]按钮退出弹出式窗口。	视不同音色或音 色组合而变化。	L+10 - 0 - R+10
	Detune (微 调) *	(弹出式窗 口)	在双音色模式中微调R1音色和R2音色,产生出更 浑厚的声音。 在画面上,通过[>]按钮向右移动滑杆将增加R1音 色的音高和减小R2音色的音高,反之亦然。调节 之后,按下[EXIT]按钮退出弹出式窗口。	视不同音色或音 色组合而变化。	R2+20 – 0 – R1+20

### ■ 混响类型列表

Off	无效果
Recital Hall	模拟适合钢琴独奏的中型音乐厅内的清澈混响。
Concert Hall	模拟适用于公开管弦乐演奏的大型音乐厅内的明亮混响。
Chamber	模拟适用于室内乐的小房间内的优雅混响。
Cathedral	模拟高房顶石制大教堂内的庄严混响。
Club	模拟爵士乐俱乐部或小酒吧内的生动回响。
Plate	模拟录音工作室所使用混响装备的清晰回响。

### ■ 合唱类型列表

Off	无效果
Chorus	加入丰富、辽远的声音。
Celeste	加入响亮、辽远的声音。
Flanger	加入类似于喷气式飞机升降时声音的响亮效果。

## ■ 效果类型列表

Off	无效果
DelayLCR	左侧、中央和右侧位置应用的延迟。
DelayLR	左侧和右侧位置应用的延迟。
Echo	像回响一样的延迟。
CrossDelay	左侧和右侧延迟相互交替。
Symphonic	加入丰富、深沉的原声效果。
Rotary	加入旋转扬声器的颤音效果。
Tremolo	音量快速变化。
VibeRotor	颤音琴的颤音效果。
AutoPan	声音左右和前后移相。
Phaser	相位周期性发生变化,增强声音效果。
AutoWah	哇音滤波器的中心频率周期性发生变化。

## ■ 踏板功能列表

功能	说明	可用踏板 (O:可被指定, X:不可指定)			
		左踏板	中间踏板	右踏板	
Sustain (Switch)	On/off开关类型制音	0	0	0	
Sustain Continuously *	根据您踩下踏板的深度延续声音的制音 (第19页)	×	×	0	
Sostenuto	延音(第19页)	0	0	0	
Soft	柔和(第19页)	0	0	0	
Expression*	在弹奏时产生动态 (音量)变化的功能	×	×	0	
PitchBend Up*	平滑地增加音高的功能	×	×	0	
PitchBend Down*	平滑地减小音高的功能	×	×	0	
Rotary Speed	改变柔和Mellow Organ旋转扬声器的旋转速度 (每次踩下踏板在 快和慢之间切换)	0	0	0	
VibeRotor	打开/关闭颤音琴颤音(每次踩下踏板时打开/关闭)	0	0	0	

## ▶ Song菜单

通过此菜单,您可以设定有关乐曲播放的各项参数,并以单触的方式编辑乐曲数据。

### 注

●使用"Edit"菜单时,选择除预置乐曲外的MIDI乐曲。

•Execute功能可编辑或更改当前乐曲数据。请注意,按下[>]按钮会实际改变乐曲数据。

<b>若要调出所需参数:</b> 选择需要的乐曲,按下[FUNCTION]按钮数次,选择"Song"菜单,然后使用[					
[>] [<]	[>] [<]	[>] [<]	说明	默认设定	设置范围
L/R	R, L, Extra	-	打开 (播放)或关闭 (静音)各乐曲音轨。详 情,请参见第41页。	On(打开)	On (打开)、 Off (关闭)
Repeat (反复)	A – B	(设置画面)	可反复播放当前乐曲的指定范围 (从A点到B 点)。相关介绍,请参见第42页。	Off(关闭)	On (打开)、 Off (关闭)
	Phrase (乐句)	Phrase Mark (乐句标记)	此参数只有在MIDI乐曲包含乐句标记时才可用。 通过在此指定乐句编号,可从标记点开始播放当	000	000-乐曲最后的 乐句编号
		Repeat (反复)	前小皿,或有及复播放相应的小问。如未往小可 设为"ON"时开始东陆播放,倒计时开始,然后反 复播放指定的乐句或者乐句组,直至按下[▶/Ⅱ] (播放/暂停)按钮。	Off(关闭)	On (反复播放) /Off (不反复)
	Song (乐曲)	(设置画面)	通过设定此参数,您可以仅播放一首乐曲,或者 接顺序反复或随机播放指定乐曲。详情,请参见 第42页。	Off (关闭)	Off (关闭)、 Single (单 曲)、 All (全 部)、 Random (随机)
Volume (音量)	Song – Keyboard (乐曲 – 键盘)	(弹出式窗 口)	调节乐曲播放声音和键盘演奏之间的音量平衡。	0	Key (键位) +64 – 0 – Song (乐曲) +64
	Song L – R (乐曲L – R)	(弹出式窗 口)	调节乐曲播放的右手声部和左手声部之间的音量 平衡。	0	L+64 - 0 - R+64
Transpose (移调)	(设置画面)	-	以半音为单位向上或向下调节乐曲播放的音高。 例如,如果您将此参数设定为"5",以C大调制作 的乐曲将以F大调进行播放。 注 移调设置不会影响从[AUX IN]插孔输入的音频信 号。 注 MIDI乐曲播放数据将通过移调的音符编号进行传 送,而从外接MIDI设备或计算机接收的MIDI音符 编号不会受到移调设置的影响。	0	-12(低八度)- 0(标准音高) - +12(高八 度)
File (文件)	Delete (删除)	Cancel (取消)	删除特定的乐曲。有关可以删除的乐曲类型的详 细信息,请参见第60页。	_	_
		Execute (执行)		_	-
	Copy (拷贝)	Cancel (取消)	拷贝特定的MIDI乐曲,然后将其保存到不同位 置。有关可以拷贝的乐曲类型的详细信息,请参	_	_
		Execute (执行)	龙东00贝。	-	_
	Move (移动)	Cancel (取消)	将MIDI乐曲移动到不同位置。有关可以移动的乐 曲类型的详细信息,请参见第60页。	_	_
		Execute (执行)		_	-
	Rename (重命名)	(设置画面)	编辑乐曲名称。有关可以重命名的乐曲类型的详 细信息,请参见第60页。	_	_

<b>若要调出所需参数:</b> 选择需要的乐曲,按下[FUNCTION]按钮数次,选择"Song"菜单,然后使用[<]/[>]/[<]/[>]按钮选择所需的参数。					
[>] [<]	[>] [<]	[>] [<]	说明	默认设定	设置范围
Edit (编辑)	Quantize (量化)	Quantize (量化)	通过量化功能,您可以在正确的时间点将当前 MIDI乐曲中的八分音符、十六分音符等所有音符 排列起来。	1/16	请参见"量化设 置范围"。 (第84页)
		Strength (力度)	<ol> <li>将MIDI乐曲的重化值设定为最小首符。</li> <li>设定确认音符量化程度的强度值。</li> <li>将高亮移动到"Execute",然后按下[&gt;]按钮实际更改MIDI乐曲数据。</li> </ol>	100%	0% – 100% 请参见"力度设 置范围"。(第 84页)
		Execute (执行)		-	-
	Track Delete (音轨删除)	Track (音轨)	删除当前MIDI乐曲的特定音轨数据。 1. 选择要删除的所需音轨。 2. 洛高亭移动到"Execute",然后按下[5]按钮实	Track 1 (音轨1)	Track 1 – Track 16 (音轨1 - 音 轨16)
		Execute (执行)	际删除指定的音轨数据。	_	-
	Tempo Change (速度变化)	Cancel (取消)	将当前MIDI乐曲作为数据,更改其速度值。调出 "Song"菜单画面之前,为更改设置所需速度值。 将高亮移动到"Execute",然后按下[>]按钮实际更 改MIDI乐曲数据的速度值。	因不同乐曲而异	-
		Execute (执行)		_	_
	Voice Change (音色变换)	Track (音轨)	将当前MIDI乐曲中特定音轨的音色作为数据更改 为当前音色。 1. 选择要更改音色的音轨。	Track 1 (音轨1)	Track 1 – Track 16 (音轨1 - 音 轨16)
		Execute (执行)	2. 将高亮移动到"Execute",然后按[>]按钮实际 更改MIDI乐曲数据的音色。	_	_
Others (其它)	Quick Play (快速播放)	-	此参数允许您指定从小节中间开始的乐曲或者第 一个音符前有静音的乐曲应该从第一个音符还是 从小节的开始 (休止符或空白)开始播放。此参 数对于开头有一两拍休止或前奏的MIDI乐曲非常 有用。	On(打开)	On (打开)、 Off (关闭)
	Track Listen (音轨聆听)	Track (音轨)	此参数可以仅播放所选音轨以聆听其内容。为 此,选择一个音轨,将高亮移动到"Start",然后 按住[>]按钮开始从第一个音符播放。在按住[>]按	Track 1 (音轨1)	Track 1 – Track 16 (音轨1 - 音 轨16)
	Play Track (播放音轨)		<sup>1417</sup> ,) <sup>1417</sup> ,) <sup>1417</sup> (1 <sup>212)</sup> 世参数可指定在本乐器上播放的音轨。如果选择 "1&2",将仅播放音轨1和2,而音轨3-16则将通 过MIDI传送。如果选择"AII",本乐器将播放所有 音轨。	All(全部)	All (全部)、 1&2

**注** 按下[TEMPO]按钮调出的画面中可设置乐曲播放速度。相关介绍,请参见第40页。

### ■ 量化补充信息

### 量化设置范围

1/4	四分音符
1/6	四分三连音音符
1/8	八分音符
1/12	八分三连音音符
1/16	十六分音符
1/24	十六分三连音音符
1/32	三十二分音符
1/8+1/12	八分音符+八分三连音音符*
1/16+1/12	十六分音符+八分三连音音符*
1/16+1/24 الم	十六分音符+十六分三连音音 符*

上面三种标记为星号(\*)的量化设置是极其方便 的,因为它们允许同时量化两种不同的音符值。 例如,当同一个声部同时含有八分音符和八分三 连音音符时,如果用八分音符为精度做量化,声 部中所有音符都量化为八分音符—完全失去了三 连音的感觉。然而,如果使用八分音符 + 八分三 连音音符设置,八分音符和八分三连音音符都将 得到正确的量化。

### 力度设置范围



# ☑ Metronome/Rhythm菜单

此菜单允许您设定节拍器(第33页)或节奏(第48页)的音量和速度指示格式。此外,您可以设 定第一节拍要播放的节拍器镲帽音,并调节与节奏播放变化相关的参数。

<b>若要调出所需参数:</b> 按下[FUNCTION]按钮数次,选择"Metronome/Rhythm"菜单,然后使用[<]/[V]按钮选择所需的参数。											
[>] [<]	<u>}</u> [<	[>] [<]	说明	默认设定	设置范围						
Time Signature (拍号)	(设置画面)	_	决定节拍器的拍号。当选择或播放MIDI乐曲时, 该项将自动更改为所选乐曲的拍号。	4/4	2/2、1/4、2/4、 3/4、4/4、5/4、 6/4、7/4、3/8、 6/8、7/8、9/8、 12/8						
Volume (音量)	(弹出式窗 口)	_	决定节拍器或节奏的音量。可以调节键盘演奏和节 拍器/节奏播放之间的音量平衡。	82	0 – 127						
BPM	_	_	决定速度指示的音符类型是否受节拍器拍号(第 34页)的影响(四分音符)。当选择"Time Sig." 时,拍号的分母表示为速度指示的音符类型。(只 有当拍号设定为"6/8"、"9/8"或"12/8"时,符点四分 音符才能表示为速度指示的音符类型。)	Time Sig. (拍 号)	Time Sig. (拍 号)、Crotchet (四分音符)						
Bell (镲帽)	-	-	决定是否在指定拍号的第一个节拍播放镲帽音。	Off (关闭)	On (打开)、 Off (关闭)						
Intro (前奏)	_	_	决定是否在节奏模板开始前播放前奏。 <b>注</b> 在乐曲播放期间,即使您将此参数设定为"On"时 启用了节奏,也不能播放前奏。	On(打开)	On (打开)、 Off (关闭)						
Ending (尾奏)	_	_	决定是否在节奏模板停止前播放尾奏。	On(打开)	On (打开)、 Off (关闭)						
SyncStart (同步开 始)	_	_	当此参数设定为"On"时,您可以通过在键盘上按任 何音符开始节奏播放。 若想使用此功能,请遵循以下说明: 1.将此功能设定为打开。 2.按下[RHYTHM]按钮进入同步开始待机模式。 [RHYTHM]按钮闪烁。 3.按任何键位从节奏开始。	Off(关闭)	On (打开)、 Off (关闭)						

### ■ 设定速度

按下[TEMPO]按钮调出的画面中可设置Metronome/Rhythm的速度。有关设置节拍器或节奏速度的详细信息,请参见第34页。

# Recording菜单

通过此菜单,可进行MIDI录音 (第49页)相关的详细设置。

<b>若要调出所需参数</b> ▪ 按下[FUNCTION]按钮数次,选择"Recording"菜单,然后使用[∧]/[Ⅴ]按钮选择所需的参数。											
[>] [<]	[>] [<]	[>] [<]	说明	默认设定	设置范围						
RecStart (录制开 始)	_	_	此参数用于覆盖写入已经录好的MIDI乐曲,决定在 您执行录音开始操作后什么时候开始实际MIDI录 音。当设定为"Normal"时,在您执行录音开始操作 后,实际录音立即开始。当设定为"KeyOn"时,在 您执行录音开始操作后,一旦您按键实际录音就开 始。	Normal (标准)	Normal (标准)、 KeyOn (按键打开)						
RecEnd (录制结 束)	_	_	此参数用于覆盖写入已经录好的MIDI乐曲,决定是 否清除您停止录制处之后的已有数据。	Replace (替换)	Replace (替换)、 PunchOut (切出)						
RecRhythm (录制节 奏)	_	_	决定是否在MIDI录音期间录制节奏播放。	On(打开)	On (打开)、 Off (关闭)						

通过此菜单,可对整个乐器进行总体设置。

<b>若要调出</b> 按下[FUN	<b>若要调出所需参数:</b> 按下[FUNCTION]按钮数次,选择"System"菜单,然后使用[<]/[>]/[<]/[>]按钮选择所需的参数。											
[>] [<]	[>] [<]	[>] [<]	说明	默认设定	设置范围							
Tuning (调音)	Master Tune (主调音)	(弹出式窗 口)	微调整个乐器的音高。当您将本乐器与其它乐器 或CD音乐一起演奏时,该功能特别有用。 <b>注</b> 这些设置不会应用于打击乐器组音色。此外,这 些设置也不会录制到MIDI乐曲中。	A3 = 440.0 Hz	A3 = 414.8 Hz – 466.8 Hz (约 以0.2 Hz为单 位)							
	Scale Tune (音阶调律)	(设置画面)	现代的原声钢琴大多数都是以平均律调音,将1个 八度分为12个平均的间隔。同样地,电子钢琴也 采用平均律,但可以通过按钮进行改变,实现以 16世纪到19世纪所使用的历史性调律弹奏。	Equal Temperament (平均律)	请参见"音阶调 律列表" (第91 页)							
	Base Note (基本音)	(设置画面)	决定上面所选音阶的基本音。当改变了基本音时,就相当于将键盘音高移调了,但音高之间的原始音高关系保持不变。当音阶调律设定为除 "Equal Temperament"以外的其它选项时,此设置 非常必要。	С	C、 C#、 D、 E♭、 E、 F、 F#、 G、 A♭、 A、 B♭、 B							
			<b>注</b> 当音阶调律设定为"Equal Temperament"时,画 面上显示"",且此参数不可编辑。									
Keyboard (键盘)	Touch (力度)	(设置画面)	决定声音如何响应您的演奏力量。此设定不会改 变键盘的重量。 • Soft2(柔和2):用较轻的力度产生较大的音 量。适合按键力量较轻的演奏者。 • Soft1(柔和1):用中等演奏力量产生高音量。 • Medium(中等):标准力度灵敏度。 • Hard1(强力1):需要中强的力度产生高音量。 • Hard2(强力2):需要很强的力度产生高音量。 • Hard2(强力2):需要很强的力度产生高音量。适合按键力量很大的演奏者。 • Fixed(固定):无力度响应。无论您以何种力 度按键,音量始终不变。 <b>注</b> 此设置不会录制到MIDI乐曲中,也不会作为MIDI 信息进行传送。	Medium (中等)	Soft 2 (柔和 2), Soft 1 (柔和1), Medium (中 等), Hard 1 (强力1), Hard 2 (强力 2), Fixed (固 定)							
	Fixed Velocity (固定力度)	(弹出式窗 口)	决定Touch (如上述)设定为"Fixed"时,按下琴 键的力度。 <b>注</b> 此设置不会录制到MIDI乐曲中,也不会作为MIDI 信息进行传送。	64	1 – 127							
	Duo ( <b>双人</b> 演奏)	(设置画面)	将键盘分割为2个区,允许在相同八度范围弹奏二 重奏 (第32页)。	Off(关闭)	On (打开)、 Off (关闭)							
	Split Point (分割点)	(设置画面)	决定分割点 (右手和左手键盘区域之间的边 界)。	F#2 (Split (分割音色))、 E3 (Duo (双 人演奏))	A-1 – C7							

<b>若要调出</b> 按下[FUN	<b>若要调出所需参数:</b> 按下[FUNCTION]按钮数次,选择"System"菜单,然后使用[<]/[>]/[<]/[>]按钮选择所需的参数。										
[>] [<]	[>] [<]	[>] [<]	说明	默认设定	设置范围						
Pedal (踏板)	Half Pedal Point (半踏 板踏点)	(弹出式窗 口)	您可以在此指定您必须将右踏板踩到那个位置才 能使指定的效果开始发挥作用。此设置仅适用于 指定的"Sustain Continuously"效果。	0	-2(最浅踩下 位置时有效)- 0 - +4(最深踩 下位置时有效)						
	Soft Pedal Depth (柔音 踏板深度)	(弹出式窗 口)	决定柔音踏板效果的应用深度。此参数仅适用于 指定为"Soft" (第81页)的踏板。	5	1 – 10						
	Pitch Bend Range (弯音范围)	(弹出式窗 口)	决定通过踏板产生的弯音的范围,以半音为单位。此设置仅适用于被指定为"Pitch Bend Up"或 "Pitch Bend Down"(第81页)的踏板。 <b>注</b> 对于某些音色而言,根据此处设定的Pitch Bend Range值,音高可能不会变化。	2	0-+12(踩下 踏板将使音高升 高/降低12个半 音[1个八度])						
	Play/Pause (播放/暂停)	(设置画面)	将[▶/∎] (播放/暂停)按钮的功能指定到左踏板 和中间踏板之一。如果此处所选的值不是"Off", 在"Voice"菜单(第80页)中指定的相应踏板的功 能将被禁用。	Off (关闭)	Off (关闭)、 Left (左)、 Center (中)						
Sound (声音)	Brilliance (亮度)	(设置画面)	调节通过整个键盘弹奏的音色的亮度。	Normal (标 准)	Mellow 1 – 3 (柔和1 – 3)、 Normal (标 准)、 Bright 1 – 3 (明亮1 – 3)						
	IAC	-	打开或关闭IAC效果。有关IAC的详细说明,请参 见第17页。	On (打开)	On (打开)、 Off (关闭)						
	IAC depth (IAC深度)	(弹出式窗 口)	决定IAC的深度。设定值越高,低音/高音在低音 量时听起来越清楚。	0	-3 – +3						
	SP Optimizer (立体声优化 器)	_	打开或关闭Stereophonic Optimizer (立体声优化 器)功能(连接耳机时)。功能打开且连接耳机 时,由Stereophonic Optimizer (立体声优化器) 增强的声音可使您享受更加逼真的自然声音(第 18页)。	On(打开)	On (打开)、 Off (关闭)						
MIDI	MIDI OUT	(设置画面)	<ul> <li>决定通过键盘演奏产生MIDI信息的MIDI通道将从MIDI [OUT]还是USB [TO HOST]端口进行传送。当双音色/分割音色/双人演奏打开时,MIDI通道如下指定。</li> <li>通过R1音色演奏 = n (设置值)</li> <li>通过R2音色演奏 = n+2</li> <li>通过L音色演奏 = n+1</li> </ul>	Ch1	Ch1 – Ch16、 Off (不传送)						
	MIDI IN	(设置画面)	决定乐器的哪个部分将被来自MIDI [IN]和USB [TO HOST]端口的MIDI信息的各通道数据所控制。 • Song (乐曲):乐曲部分由MIDI信息控制。 • Keyboard (键盘):无论双音色/分割控制。 • R1:通过R1音色的键盘演奏受控制。 • L:通过L音色的键盘演奏受控制。 • R2:通过R2音色的键盘演奏受控制。 • Off (关闭):任何部分均不受控制。	所有MIDI通道 均设为"Song"	対于各MIDI通 道: ● Song (乐 曲) ● Keyboard (键盘) ● R1 ● L ● R2 ● Off (关闭)						

<b>若要调出所需参数:</b> 按下[FUNCTION]按钮数次,选择"System"菜单,然后使用[ ∧ ]/[ ∨ ]/[ < ]/[>]按钮选择所需的参数。										
[>] [<]	[>] [<]	[>] [<]	说明	默认设定	设置范围					
MIDI	Local Control (本机控制)	_	在"Local Control On"状态下,当您弹奏键盘时, 本乐器从其音源产生声音。在"Local Control Off" 状态下,键盘和音源相互断开。这就意味着,即 使您弹奏键盘,本乐器也不会发出任何声音。相 反,键盘数据可通过MIDI传送到相连的MIDI设备 或计算机,从而产生声音。在本乐器上弹奏琴键 时,如果您只想弹奏外部声音来源,"Local Control Off"设置非常有用。	On (打开)	On (打开)、 Off (关闭)					
	Receive Param. (接收参数)	(设置画面)	决定本乐器可以接受或识别哪些类型的MIDI信 息。 <b>MIDI信息类型:</b> Note on/off (音符打开/关闭)、 Control Change (控制变化)、 Program Change (程序变更)、 Pitch Bend (弯音)、 System Exclusive (系统 专有数据)	On (打开) (对于所有MIDI 信息而言)	On (打开)、 Off (关闭) (对于各MIDI信 息而言)					
	Transmit Param. (传送参数)	(设置画面)	决定本乐器可以传送哪些类型的MIDI信息。 MIDI信息类型: Note on/off (音符打开/关闭)、Control Change (控制变化)、Program Change (程序变更)、 Pitch Bend (弯音)、SystemRealTime (系统实 时)、System Exclusive (系统专有数据)	On(打开) (对于所有信 息)	On (打开)、 Off (关闭) (对于每条信 息)					
	Initial Setup (初始设置)	Cancel (取消) Execute (执行)	将当前面板设置(如音色选择)传送到相连的 MIDI设备或计算机。在开始将演奏录制到相连的 MIDI设备或计算机前,执行此操作可在演奏数据 的开始记录当前面板设置。这样播放录制的演奏 时,可以调出相同的面板设置。 操作: 将高亮移动到"Execute",然后按下[>]按钮将面板 设置作为MIDI信息传送。	_	_					
Backup (备份)	Backup Setting (备份设置)	_	有关这些功能的说明,请参见第92-93页。	-	_					
	Backup (备份)	-								
	Restore (恢复)	-								
	Factory Set (出厂设定)	_								
Utility (实用工 具)	USB Format (USB格式 化)	Cancel (取消) Execute (执行)	可格式化或初始化连接到USB [TO DEVICE]端口 的USB闪存。 <b>须知</b> 执行格式化操作将删除USB闪存中保存的所有数 据。请将重要数据保存到电脑或其它存储设备中。 注 将USB闪存连接到USB [TO DEVICE]端口时,会出 现一条提醒您执行格式化操作的信息。如果发生这 种情况,请执行格式化操作的信息。如果发生这 种情况,请执行格式化操作。 操作 将高亮移动到"Execute",然后按下[>]按钮开始格 式化操作。格式化完成之后,出现一条信息,本 乐器在一会之后返回工具画面。 <b>须知</b> 当画面上显示"Executing"时,切勿关闭电源或断 开USB闪存。	_	_					

<b>若要调出</b> 按下[FUN	<b>若要调出所需参数:</b> 按下[FUNCTION]按钮数次,选择"System"菜单,然后使用[<]/[Ⅴ]/[<]/[>]按钮选择所需的参数。											
[>] [<]	[>] [<]	[>] [<]	说明	默认设定	设置范围							
Utility (实用工 具)	USB Properties (USB属性)	_	显示连接到USB [TO DEVICE]端口的USB闪存中 的剩余空间和整个内存大小。 <b>CUSB Properties</b> Capacity 7350 MB 整个内存大小 Free 6911 MB 剩余空间大小	_	_							
	USB Autoload (USB自动加 载)	_	当此参数设定为"On"时,一旦USB闪存连接到 USB [TO DEVICE]端口,根目录中保存的乐曲就 会自动被选择 (显示在画面上)。	Off (关闭)	On (打开)、 Off (关闭)							
	Speaker (扬声器)	(设置画面)	用于打开/关闭扬声器。 • Normal (标准) 只有在未连接耳机时,此扬声器才会发出声音。 • On (打开) 扬声器将始终发出声音。 • Off (关闭) 扬声器不发出声音。	Normal (标准)	Normal (标 准)、 On (打开)、 Off (关闭)							
	Contrast (对比度)	(弹出式窗 口)	调节画面的对比度。	0	-5 – +5							
	Auto Power Off (自动关机)	(设置画面)	用于设定自动关机功能(第16页)关闭电源之前 需要经过的时间。若要禁用自动关机,请选择 "Off"。 禁用自动关机 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	30(分钟)	Off (关闭), 5、10、15、 30、60、120 (分钟)							
	Version (版本)	-	显示本乐器的型号名称和固件版本。	_	_							
	Wireless LAN (无线LAN)、 Wireless LAN Option (无线 LAN选项)	_	请参见第71页。	_	_							

## ■音阶调律列表 (乐律列表)

Equal Temperament	一个八度分为12个均等的音程。目前使用最为广泛的钢琴调音音阶。
PureMajor/ PureMinor	基于自然泛音,使用这些音阶的3个大和弦可产生优美、纯净的声音。
Pythagorean	该音阶由著名希腊哲学家Pythagoras发明,从一系列纯五度构成,而这些纯五度组成 一个八度。音阶中的第三度稍稍有些不稳定,但是第四度和第五度比较优美,最适合 某些合成主奏。
MeanTone	这种律制是在五度相生律基础上的改进,使得大三度听起来更加和谐。在16至18世 纪,该音阶极为流行。亨德尔也曾使用过该音阶。
Werckmeister/ Kirnberger	这2个音阶将中庸全音律和五度相生律以不同方式结合在一起。使用这些音阶,调制 可改变乐曲的印象和感觉。在巴赫和贝多芬时代这2个音阶被广泛使用。如今我们经 常使用这2个音阶在大键琴上还原那个时代的音乐。

## ■ Character List (字符列表)(国际)

0	~9	).	A٠	~Z	ie	<b>ì∼</b>	z	Ä	Ë	j	[	Ö	Ü	ä	ë	ï	ö	ü	à	è	ì	ò
ù	á	é	í	ó	ú	â	ê	î	ô	û	Ñ	Ĩ	i ß	Ç	Ç	0	i	Ś		!	#	\$
%	5 8	&	,	(	)	+	,	-	;	=	a	P [	]	^	_	`	{	}	~			Ι

### ■ 备份设置

(即使关闭电源,选择的参数也将保留)

此设置用于设定在关闭电源时是否保留备份设置 (见下文)中的一些设置。备份设置包括两 组:"Voice"(包括音色相关的设置,如音色选 择)和"Other"(包括各项设置,如乐曲反复和调 音);两组可以分别进行设定。

#### 即使关闭电源,数据和设置也将保留

- •用户MIDI乐曲(保存在本乐器的"User"存储器中)
- 实用工具 ("System"菜单)
- 备份设置 (此处讲述)
- 按下[FUNCTION]按钮数次,选择"System" 菜单。
- 使用[^]/[V]按钮选择"Backup",使用[>] 按钮调出下一个画面,然后使用[^]/[V]按 钮选择"Backup Setting"。
- 使用[>]按钮及[^]/[V]按钮选择"Voice", 然后使用[>]按钮选择"On"或"Off"。

#### 每种"Voice"都包含以下设置:

- •针对R1、R2和L的音色选择
- "Voice"菜单中除了移调以外的所有参数
- 使用[^]/[V]按钮选择"Other",然后使用
   [>]按钮选择"On"或"Off"。

#### "Other"包含以下设置:

- 在"Song"菜单中: 乐曲反复、乐曲-键盘、快速播 放、播放音轨
- 在"Metronome/Rhythm"菜单中: 音量、 BPM、 镲 帽开/关、 前奏、 尾奏
- 在"System"菜单中:调音、键盘("Duo"除外)、 踏板、声音、MIDI
- 5. 按下[EXIT]按钮退出"System"菜单画面。

### ■ 备份

(为内部数据保存备份文件)

此设置用于将内存上的数据保存到相连的USB闪存上作为备份文件(命名为"ydp-184.bup")。日后可通过恢复功能(第93页)将备份文件加载到本乐器。

#### 须知

- 可能需要1-2分钟才能完成此操作。在此操作期间,切勿关闭电源(当显示"Executing"时)。否则会导致数据的损坏。
- 如果USB闪存中已经保存了相同的备份文件 (ydp-184.bup),此操作将覆盖写入或将此文件 替换为新文件。
- 1. 将USB闪存连接到USB [TO DEVICE]端口。
- 按下[FUNCTION]按钮数次,选择"System" 菜单。
- 使用[^]/[V]按钮选择"Backup",使用[>] 按钮调出下一个画面,然后使用[^]/[V]按 钮选择"Backup"。
- 使用[>]按钮调出下一个画面,然后使用 [^]/[V]按钮选择"Execute"。
- 5. 按下[>]按钮执行备份操作。
- 6. 按下[EXIT]按钮退出"System"菜单画面。

#### 注

### 注

受保护乐曲不能备份。

### ■ 恢复

(重启乐器时加载备份文件)

此设置用于将通过备份功能(第92页)保存的备份文件(ydp-184.bup)加载到乐器。

#### 须知

- 可能需要1-2分钟才能完成此操作。在此操作期间,切勿关闭电源(当显示"Executing"时)。否则会导致数据的损坏。
- •如果受保护乐曲或者录制的乐曲位于"User"存储器,请务必在执行此操作之前按照第64页的说明将乐曲移动到USB闪存。否则,此操作将删除乐曲。
- 1. 将包含备份文件的USB闪存连接到USB [TO DEVICE]端口。
- 按下[FUNCTION]按钮数次,选择"System" 菜单。
- 使用[^]/[V]按钮选择"Backup",使用[>] 按钮调出下一个画面,然后使用[^]/[V]按 钮选择"Restore"。
- 使用[>]按钮调出下一个画面,然后使用 [^]/[V]按钮选择"Execute"。
- 5. 按下[>]按钮执行恢复操作。

显示一条指示操作已完成的信息,然后乐器将 重启。

### ■ 出厂设定

(重启乐器时加载初始的出厂设定)

此设置用于将本乐器复位为出厂默认设置,即从 工厂出货时预编程的初始设置,您首次打开乐器 电源时将调出。

#### 请注意以下事项。

- •此操作会将备份设置(第92页)复位为默认设置。
- •此操作不会删除用户文件夹中保存的乐曲。

#### 须知

在此操作期间切勿关闭电源 (当显示"Factory set executing"时)。否则会导致数据的损坏。

- 按下[FUNCTION]按钮数次,选择"System" 菜单。
- 使用[^]/[V]按钮选择"Backup",使用[>] 按钮调出下一个画面,然后使用[^]/[V]按 钮选择"Factory Set"。
- 使用[>]按钮调出下一个画面,然后使用 [^]/[V]按钮选择"Execute"。
- 4. 按下[>]按钮执行恢复操作。

显示一条指示操作已完成的信息,然后乐器将 重启。

### ● 恢复默认设置的其它方法

按住右端的白键(C7),并按[**也**](待机/开机) 开关打开本乐器的电源。此操作不会删除用户文 件夹中的乐曲。



[0]待机/开机开关

## 预置音色列表

音色组	音色名	立体声 采样	力度感 响应	离键 采样	VRM	音色 演示	音色描述
Piano	CFX Grand	0	0	0	0	●(1)	Yamaha CFX音乐会用三角钢琴音,动态范围广,实 现最强的表现力控制。适合在任何音乐流派和风格下 弹奏。
	Pop Grand	0	0	0	0	_	略微明快的钢琴音色。适合流行音乐风格。
	Jazz Grand	0	0	—	0	_	具有独特音调特性的钢琴音色。适合爵士乐风格。
	Rock Grand	0	0	0	0	_	明亮回响的钢琴。非常适合摇滚音乐风格。
	HonkyTonk Pf	0	0	—	0	_	酒吧或夜总会风格的钢琴。欣赏非常不同于三角钢琴 的音调特性。
E.Piano	Stage E.Piano		0	0	_	0	使用音锤击打式金属"音叉"的电子钢琴的音色。弹得 轻时声音柔和,弹得重时声音有力。
	DX E.Piano		0	—	_	0	由FM合成器产生的电钢琴音色。音调将随着按键力 度而变化。非常适合流行音乐。
	Vintage EP	_	0	0	_	0	一种不同于Stage E.piano的电钢琴音色。广泛应用 于摇滚和流行音乐。
	Soft EP		0	0	—	_	具有独特平移效果的电钢琴。适用于演奏安静的民 歌。
	Phaser EP		0	0	_		独特的移相器效果,非常适合融合风格。
Organ	Organ Principal	0	—	—	—	● <sup>(2)</sup>	这种音色具有主音栓 (铜管乐器)风琴的管乐组合 (8'+4'+2')的特点。适合巴洛克教堂音乐。
	Jazz Organ		—	—	_	0	一种"音轮"型电子风琴音色。采样中加入旋转SP效 果,旋转速度慢。经常在爵士和摇滚风格中听到。
	Mellow Organ		—	—	—	—	柔和的电风琴音色。非常适合静谧的乐曲。
Strings	Strings	0	0	_		0	立体声采样、宽音域琴弦结合逼真的混响效果。可尝 试在双音色模式中将此音色与钢琴音色进行组合。
	Slow Strings	0	0	_	—	_	弦乐合奏的音色,起音缓慢。适合用于钢琴或电钢琴 的双音色模式。
	Choir		0	_	—	0	一种响亮、空旷的合唱音色。适合在较慢速的乐曲中 创造丰富的泛音。
	Synth Pad		0	_	—	0	一种温暖、柔和和辽远的合成音色。非常适用于合奏 背景中延音部分,或者用于钢琴或电钢琴的双音色模 式。
Bass	Acoustic Bass	_	0	—	—	0	一种手指弹奏立式贝司的音色。常用于爵士乐和拉丁 乐曲。
	Electric Bass	_	0	_	—	0	一种电贝司的音色。常用于爵士乐、摇滚乐和流行音 乐。

音色组	音色名	立体声 采样	力度感 响应	离键 采样	VRM	音色 演示	音色描述
Others	Harpsichord 8'	0	_	0	_	•(3)	常用于巴洛克音乐的乐器的音色。按键力度的不同不 会影响音量,释放键位时会听到一种独特的声音。
	Harpsi.8'+4'	8'+4' 〇 一 〇 一 月有额 音。		具有额外的高八度音的大键琴。产生更加明亮的声 音。			
	Vibraphone	0	0		—	0	一种颤音琴音色,以立体声取样。声音清澈辽远,非 常适合流行音乐。
	Nylon Guitar	0	0		—	0	立体声采样的尼龙弦吉他,具有真实天然之感。适合 任何风格的音乐。
	Steel Guitar	_	0		_	_	一种明亮的钢弦吉他音色。非常适合流行音乐。

### VRM

在制音踏板被踩下或琴键被按下时通过物理建模模拟的琴弦共鸣音色。

#### 离键采样

释放琴键时产生的极其微弱噪音的样本。

	音色组	音色名	标题	作者
● <sup>(1)</sup>	Piano	CFX Grand	Impromptu No.1 op.29	F. F. Chopin
•(2)	Organ	Organ Principal	Herr Christ, der ein'ge Gottes-Sohn, BWV 601	J. S. Bach
•(3)	Others	Harpsichord 8'	Concerto a cembalo obbligato, 2 violini, viola e continuo No.7, BWV 1058	J. S. Bach

上表中标有(●)的音色示范曲是根据原作曲改编的选段。所有其他示范曲为Yamaha原创乐曲 (© Yamaha Corporation)。

## 乐曲列表

## 50首古典乐曲

编号	乐曲标题	作者		
1	Canon D dur	J. Pachelbel		
2	Air On the G Strings	J. S. Bach		
3	Jesus, Joy of Man's Desiring	J. S. Bach		
4	Twinkle, Twinkle, Little Star	Traditional		
5	Piano Sonate op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	L. v. Beethoven		
6	Ode to Joy	L. v. Beethoven		
7	Wiegenlied op.98-2	F. P. Schubert		
8	Grande Valse Brillante	F. F. Chopin		
9	Polonaise op.53 "Héroïque"	F. F. Chopin		
10	La Campanella	F. Liszt		
11	Salut d'amour op.12	E. Elgar		
12	From the New World	A. Dvo?ák		
13	Sicilienne	G. U. Fauré		
14	Clair de lune	C. A. Debussy		
15	Jupiter (The Planets)	G. Holst		
	二重奏	•		
16	Menuett (Eine kleine Nachtmusik K.525)	W. A. Mozart		
17	Menuett G dur	L. v. Beethoven		
18	Marcia alla Turca	L. v. Beethoven		
19	Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	F. F. Chopin		
20	The Nutcracker Medley	P. I. Tchaikovsky		
	原创乐曲			
21	Prelude (Wohltemperierte Klavier I No.1)	J. S. Bach		
22	Menuett G dur BWV Anh.114	J. S. Bach		
23	Piano Sonate No.15 K.545 1st mov.	W. A. Mozart		
24	Turkish March	W. A. Mozart		
25	Piano Sonate op.13 "Pathétique" 2nd mov.	L. v. Beethoven		
26	Für Elise	L. v. Beethoven		
27	Piano Sonate op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	L. v. Beethoven		
28	Impromptu op.90-2	F. P. Schubert		
29	Frühlingslied op.62-6	J. L. F. Mendelssohn		
30	Fantaisie-Impromptu	F. F. Chopin		
31	Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	F. F. Chopin		
32	Etude op.10-12 "Revolutionary"	F. F. Chopin		
33	Valse op.64-1 "Petit chien"	F. F. Chopin		

编号	乐曲标题	作者
34	Nocturne op.9-2	F. F. Chopin
35	Nocturne KK4a-16/BI 49 [Posth.]	F. F. Chopin
36	Träumerei	R. Schumann
37	Barcarolle	P. I. Tchaikovsky
38	La prière d'une Vierge	T. Badarzewska
39	Liebesträume No.3	F. Liszt
40	Blumenlied	G. Lange
41	Humoresque	A. Dvo?ák
42	Arietta	E. H. Grieg
43	Tango (España)	I. Albéniz
44	The Entertainer	S. Joplin
45	Maple Leaf Rag	S. Joplin
46	La Fille aux Cheveux de Lin	C. A. Debussy
47	Arabesque No.1	C. A. Debussy
48	Cakewalk	C. A. Debussy
49	Je te veux	E. Satie
50	Gymnopédies No.1	E. Satie

### 关于二重奏乐曲 16-20为二重奏乐曲。 第一位弹奏者的右手负责右手声部,左手负责左 手声部,第二位弹奏者双手负责额外声部。



类别	编号	名称
Pops&Rock	1	8Beat
	2	16Beat
	3	Shuffle1
	4	Shuffle2
	5	Shuffle3
	6	8BeatBallad
	7	6-8SlowRock
Jazz	8	Swing
	9	SwingFast
	10	Five-Four
	11	JazzWaltz
Latin	12	Samba
	13	BossaNova
	14	Rumba
	15	Salsa
	16	Tango
Kids&Holiday	17	2-4Kids
	18	6-8March
	19	ChristmasSwing
	20	Christmas3-4

## 信息列表

一些信息画面保持开启。在这种情况下,按下[EXIT]按钮关闭信息画面。

信息	含义
Access error (访问错误)	操作失败。可能是以下原因。如果不是下面的情况,则文件可能已损坏。 • 文件操作不正确。遵循"处理乐曲文件"(第60页)或"备份"/"恢复"(第92 – 93页)中的说明。 • 连接的USB闪存不兼容本乐器。有关可兼容USB闪存的信息,请参见第68页。 • 您尝试操作的受保护乐曲有错误。
Cannot be executed (无法执行)	操作失败。可能是以下原因。排除错误原因,然后重试。 • 您尝试的文件操作无法对预置乐曲执行。有关处理乐曲文件的限制的信息,请参见第60页。 • 无法对空白乐曲文件执行乐曲文件操作(第50页)或NoSong(无乐曲)。 NoSong(无乐曲):当您选择一个不包含任何乐曲的文件夹时,会显示此信息。
Change to Current Tempo (更改为当前速度)	此信息指示您正在将当前速度应用于所选乐曲。
Change to Current Voice (更改为当前音色)	此信息指示您正在将乐曲的音色更改为当前音色。
Completed (已完成)	此信息指示操作已完成。继续下一步。
Completed (已完成) Restart now (立即重启)	恢复已完成。本乐器将自动重新打开。
Copy completed to USB/ USERFILES/ (拷贝到USB/ USERFILES/已完成)	当拷贝到USB闪存上"USER FILES"文件夹的操作已完成时,会出现此信息。
Copy completed to User (拷贝到User已完成)	当拷贝到本乐器上"User"的操作已完成时,会出现此信息。
Device removed (设备已移除)	当USB闪存从本乐器移除时,会出现此信息。
Duplicate name (相同名称)	此信息指示已存在一个相同名称的文件。重命名文件(第65页)。
Executing(正在执行)	乐器正在执行操作。请等待直至信息消失,然后再继续下一步。
Factory set executing (正 在执行出厂设定) Memory Song excluded (存储乐曲除外)	默认设置 (除"User"中的乐曲以外)已恢复 (第93页)。 如果您按住C7键并打开乐器电源,也会出现此信息。
FactorySet Completed (出 厂设定已完成) Restart (重启)	出厂设定已完成。之后,本乐器会重启。
Incompatible device (设备 不兼容)	当连接了一个不兼容的USB闪存时,会出现此信息。请使用Yamaha已确认其兼容性的设备 (第68页)。
Internal hardware error (内 置硬件错误)	乐器发生了故障。请联系就近的Yamaha经销商或授权分销商。
Last power off invalid (上 次断电无效) Checking memory (正在检 查内存)	如果在处理乐曲文件(第60页)或保存备份文件(第92页)期间关闭电源,之后再打开电源 时,就会出现此信息。出现此信息时,表明正在检查内存记忆。如果内置设置被损坏,将恢复 为默认设置。如果"User"中的乐曲被损坏,则会被删除。
Maximum no. of devices exceeded (超过设备最大数 量)	设备的数量超过了限制。最多可以同时连接2个USB设备。有关详细信息,请参见第68页。
Memory full (内存已满)	因为"User"/USB闪存中容量和文件数量已满,操作无法完成。删除"User"/USB闪存中的一些 乐曲或将乐曲移动到另一个USB闪存,然后重试。

信息	含义
Move completed to USB/ USERFILES/ (移动到USB/ USERFILES/已完成)	当拷贝到USB闪存上"USER FILES"文件夹的操作已完成时,会出现此信息。
Move completed to User (移动到User已完成)	当移动到本乐器上"User"的操作已完成时,会出现此信息。
No device (无设备)	当您尝试执行与设备相关的操作时, USB闪存未连接到本乐器。连接设备并重试。
No response from USB device (USB设备无响应)	乐器无法与相连的USB设备通信。重新连接(第68页)。如果仍然出现此信息, USB设备可能 已损坏。
Notice: Protected Song (须知:受保护的乐曲)	当您尝试处理受保护乐曲时,会出现此信息。有关文件操作限制的信息,请参见第60页。
Please wait (请稍等)	乐器正在处理数据。请等待直至信息消失,然后再继续下一步。
Protected device (受保护的 设备)	当您在只读USB闪存上尝试文件操作(第60页)、录制演奏或保存数据时,会出现此信息。如 果可以,请取消只读设置,然后重试。如果仍出现此信息,USB闪存内部数据可能受保护(如 市面上购买的音乐数据)。您无法对这样的设备执行文件操作或录制演奏。
Protected Song (受保护的 乐曲)	您尝试对受保护乐曲或只读文件执行文件操作。这些类型的数据有处理限制 (第60页),而且 不能用于编辑 (第56页)。取消只读设置后再使用只读文件。
Remaining space on drive is low (驱动器剩余空间小)	因为"User"/USB闪存上的剩余空间小,请在录音之前删除任何不必要的文件 (第62页)。
Same file name exists (存 在相同文件名)	当执行拷贝/移动操作时,会出现此信息提示您确认是否覆盖写入。
Song error (乐曲错误)	当您选择一首乐曲或者播放乐曲时,如果在乐曲数据中发现了问题,会出现此信息。在这种情 况下,重新选择乐曲,并重试播放。如果仍出现信息,乐曲数据可能已经损坏。
Song too large (乐曲太大)	乐曲数据的大小超过了限制。可能是以下原因。 • 您尝试播放的乐曲大小超过了限制。播放上限约为500KB。 • 录音期间,乐曲大小超过了限制。录制上限约为500KB。录制将自动结束,并保存结束之前 录制的数据。
System limit (系统限制)	当文件数量超过系统限制时,会出现此信息。文件夹中最多可以保存250个文件/文件夹。删除/ 移动不必要的文件后重试。
This data format is not supported (不支持该数据格 式)	尝试将不支持的格式乐曲加载到此乐器时,会出现此信息。有关支持的乐曲格式,请参见第36 页。
Unformatted device (设备 未格式化)	当您尝试使用未经格式化的USB闪存时,会出现此信息。格式化设备 (第89页),然后重试。
Unsupported device (不支 持设备)	当连接了一个不支持的USB闪存时,会出现此信息。请使用Yamaha已确认其兼容性的设备 (第68页)。
USB device overcurrent error (USB设备过电流错 误)	与USB设备的通信因异常电涌而中断。从USB [TO DEVICE]端口断开USB设备,打开乐器的 [௴] (待机/开机)至待机,然后再次打开。
USB hub hierarchical error (USB集线器层级错误)	USB集线器分两层连接。 USB集线器使用仅限于第一层。
USB power consumption exceeded (USB功耗超限)	通常建议使用总线供电USB集线器。不过,出现此信息时,请使用自供电USB集线器(有自己 的电源),然后打开电源,或者使用Yamaha已确认其兼容性的设备(第68页)。
Wrong device (设备错误)	无法对相连的USB闪存进行文件操作。可能是以下原因。 • USB闪存未格式化。格式化设备(第89页),然后重试。 • 文件数量超过系统限制。文件夹中最多可以保存250个文件/文件夹。删除/移动不必要的文件后 重试。
Wrong name (名称错误)	乐曲名称不合适。在"重命名文件"(第65页)操作期间,如果出现以下情况,会出现此信息。 请正确地重命名文件。 • 未输入字符。 • 乐曲名称开头/结尾使用了句号或空格。

## 故障排除

当屏幕上显示讯息时,请参考"信息列表"(第98页)寻找解决方法。

问题	可能的原因及解决方法
无法开启电子钢琴的电 源。	没有将电源线正确插入电子钢琴。将凹入式插头牢牢插入乐器的插座,然后将插入式插头插入合适的AC电源插座(第14页)。
当电源打开或关闭时,听 到"咔嚓"声或爆裂声。	这是电子钢琴电源接通时的正常情况。
电源自动关闭。	这一般因为自动关机功能所致。如有必要,请设置自动关机功能 (第90页)的参数。
显示信息"USB device overcurrent error"(USB 设备过电流错误),且 USB设备无响应。	由于USB设备电流过载,与USB设备的通信被切断。从USB [TO DEVICE]端口上断开设备,然后打 开乐器电源。
从扬声器或耳机中听到噪 音。	噪音可能是由于在电子钢琴附近使用的手机干扰引起的。关闭移动电话,或者使移动电话远离本乐器。
本乐器结合使用iPhone/ iPad上的应用程序时,会 从本乐器的扬声器或耳机 口听到嗓音。	用iPhone/iPad上的应用程序与本乐器结合使用时,我们建议先将设备的"Airplane Mode"(飞行模式)设置为"ON"、然后将iPhone/iPad的Wi-Fi设置为"ON",以避免通讯过程中产生噪音。
整体音量偏低或听不见任	主音量设定得过低;请使用[MASTER VOLUME]滑杆将音量调节至适当水平 (第17页)。
"一" 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	键盘演奏的音量设定得过低。通过"Song"菜单画面:"Volume" → "Song - Keyboard" (第45页) 调节音量平衡以增加键盘音量。
	当扬声器设置为"Normal"(第90页)时连接了耳机。断开耳机插头。
	扬声器设置为"Off"。通过"System"菜单画面:"Utility" → "Speaker" (第90页)将"speaker"参数切 换为"Normal"。
	本地控制为"Off"。通过"System"菜单画面:"MIDI" → "Local Control" (第89页)将本地控制设置 为"On"。
	"Expression"指定到右踏板。将除"Expression"以外的任何功能指定到踏板 (第80页),方法为通 过"Voice"菜单画面:"Pedal Assign" → "Right" (第80页)。
一对耳机连接到 [PHONES]插孔后扬声器 未关闭。	扬声器设置为"On"。通过"System"菜单画面:"Utility" → "Speaker"(第90页)将"speaker"参数切换为"Normal"。
踏板不起作用。	踏板连接线可能未牢固连接至[PEDAL]插孔。务必将踏板连接线插入到底,直到看不见连接线插头的金属部分为止(第104页)。
键盘音量低于乐曲播放音 量。	键盘演奏的音量设定得过低。通过"Song"菜单画面:"Volume" → "Song - Keyboard" (第45页) 调节音量平衡以增加键盘音量。
按钮无响应。	当您使用一种功能时,将禁用某些不用于该功能的按钮。如果正在播放乐曲,请停止播放。否则, 按下[EXIT]按钮返回音色或乐曲画面,然后执行所需的操作。
当进行了移调或八度设置 时,更高或更低的音符发 出的声音不正确。	在设定移调或八度时,本乐器可以覆盖的范围是C -2G8。如果弹奏低于C -2的音符,则声音会高 一个八度。如果弹奏高于G8的音符,则声音会低一个八度。
无法在双音色/分割音色/ 双人演奏模式中录制演 奏,或者部分数据意外丢 失。	在乐曲中间切换到双音色/分割音色/双人演奏模式无法录音。此外,音色2 (双音色模式)或左手 音色 (分割音色/双人演奏模式)的录音声部是自动指定的 (第52页)。如果指定的声部已经存在 数据,在录音时数据将被覆盖写入和删除。
根据所选音色,双人演奏 模式下的键盘声音可能只 能从一个扬声器输出。	这是因为默认声相设置因音色而异。 通过"Voice"菜单改变设置→ "Voice Edit" → "Voice name" → "Pan" (第79页)。
乐曲标题不正确。	如果乐曲无法读取,可能需要更改乐曲名称的字符。有关乐曲名称可用字符类型的信息,请参见 "Character List (字符列表)"(第91页)。
无法调出菜单画面。	播放乐曲时,菜单画面将只出现"Voice"菜单和"Song"菜单。按下[▶/Ⅱ] (播放/暂停)按钮停止乐曲。此外,在录制就绪模式中,只会出现"Recording"菜单画面。
节奏无法启动。	"SynchStart"设置打开。在"Metronome/Rhythm"菜单画面中将"SynchStart"设定为关闭。

问题	可能的原因及解决方法		
即使已经连接了USB无线 LAN适配器,画面上还是 不显示无线LAN的内容。	断开USB无线LAN适配器,再重新连接。		
输入[AUX IN]插孔的声音 中断。	本乐器的噪音门限功能可以消除输入声音中您不希望出现的噪音。然而,这也可能造成需要的声音 也被消除,如轻微的钢琴衰减声音。这是正常现象而非故障。		

## 键盘支架的组装

### 组装注意事项

### 

- •请在有足够空间的平坦、坚硬的表面上组装琴 体。
- 注意不要混淆各个零部件,请务必按正确的方向 安装所有零部件。请按照以下顺序组装钢琴。
- 组装工作至少应该由两人共同执行。
- 务必使用附带的指定尺寸的螺钉。切勿使用其它 螺钉。使用不正确的螺钉会引起产品的损坏或故 障。
- 各部件组装完成后请务必拧紧所有螺钉。
- •若要进行拆卸,请颠倒下文中的组装步骤。



### 组装完成后,请检查下列事项。

- 是否还有剩下的零部件? 回顾组装步骤并纠正错误。
- 本乐器是否远离门及其它活动物件?
   将乐器移动到合适的位置。
- · 摇动本乐器时,是否会听到卡嗒卡嗒的声响?
  - 拧紧所有螺丝。
- 一一、踩下踏板时,踏板箱是否发出咯吱咯吱的声音或向下塌陷?
   转动调整器,使其紧贴地面。
- 踏板连接线和电源线是否牢牢地插入插座? 检查连接情况。

### 组装后移动乐器时

- 组装后移动本乐器时,请始终抓住主机的底部。
- 请勿抓住琴键盖或上部。操作不当可能会导致本 乐器的损坏或人身伤害。

### 须知

转动踏板下的调节器,直到其与地板表面分离为 止。与调节器接触会导致地板表面损坏。



### 

如果在弹奏键盘时琴体吱吱作响或不稳,请查看 组装示意图并拧紧所有螺丝。

#### 搬动

若要移动至另一位置,请参见第105页上的"搬动"。

从包装中取出所有零部件,并确保所有零部件 已齐全。



泡沫塑料板

从包装中拿出泡沫塑料板,将它们平铺在地上,然后将A放置在泡沫塑料板上。放置泡沫 苯乙烯垫时,切勿使其挡住A底部的接口。





内有踏板连接线







6 × 20 mm厚螺钉× 10

✔ ✔ 12 mm细螺钉x 2



4 × 20 mm自攻螺钉× 4



AC电源适配器

连接线固定夹×2



耳机挂架

电源线

1. 将C装到D和E上。



- 1-1. 解开扎紧的踏板连接线并将其拉直。勿丢 弃塑料捆扎带。在第5步中将会用到。
- 1-2. 将突起插入支架上的孔中,然后拧紧4个 厚螺钉(6×20mm),将D和E固定到C。

### 2. 安装B。

根据您购买的电子钢琴型号而定,部件B两 面的颜色可能有所不同。此时,将颜色与D 和E相近的一面朝向演奏者,然后放好B。



- 2-1. 将B上部的螺钉孔对准D和E上的支架孔, 然后用手指拧紧2个细螺钉(4×12mm), 将B上面的2个角安装到D和E上。
- 2-2. 使用4个自攻螺钉 (4×20 mm) 固定B的 底部。
- 2-3. 用力拧紧B上部的螺钉 (B已在第2-1步中 安装)。
- 3. 安装A。

安装时,请务必使双手离开主机的两端至少15 cm。



### 

- •特别注意请勿摔落主机或被主机挤压到手指。
- •请勿抓住主机上除指定位置以外的地方。

4. 固定A。



- 4-1. 调整部件A的位置, 使得A的左右端从前 面看去时在D和E上横跨距离相等。
- 4-2. 从前面拧紧6个厚螺钉(6×20mm)以固 定A。
- 5. 连接踏板连接线和AC电源适配器。



5-1. 将踏板连接线的插头插入踏板接口。



- 5-2. 如图所示,将连接线固定夹安装到后面板 上,然后将连接线扣入固定夹。
- 5-3. 用一根塑料绳将踏板连接线的松弛段扎 住。
- 5-4. 将电源线的一端连接到AC电源适配器。



- 5-5. 将AC电源适配器的DC插头插入DC IN (直流输入)插孔。
- 6. 设定调节器。

转动调节器,直到其紧贴地面为止。



7. 安装耳机挂架。

如下图所示,将2个细螺钉(4×10mm)安装挂架。



#### 搬动

如您要搬家,您可将本乐器连同其他物件一起 搬动。您可整体搬动(不拆卸),也可将其拆 卸为首次从包装盒中取出前的状态。请水平搬 动键盘。请勿将其靠在墙上或将其靠侧面支撑 直立起来。请勿使本乐器受到剧烈振动或冲 击。运输组装在一起的乐器时,确认所有螺钉 都已正确拧紧并且未因移动乐器而松弛。

## 技术规格

	项目	3	YDP-184
产品名称			电子钢琴
尺寸/重量	宽度		1461 mm
	高度	乐谱架放下时	927 mm
		乐谱架抬起时	1081 mm
	深度		459 mm
	重量		56.0 kg
控制接口	键盘	琴键数	88
		类型	GH3 (Graded Hammer 3)键盘:仿象牙表面智能离合键盘
		力度感响应	Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed (强力2/强力1/中等/柔和1/柔和2/固定)
	踏板	踏板数量	3
		半踏板	有(制音)
		可分配功能	Sustain (Switch) (延音(开关))、 Sustain Continuously(持续延音)、 Sostenuto(延音)、Soft(柔音)、Expression(表情)、Pitch Bend Up (弯音向上)、Pitch Bend Down(弯音向下)、Rotary Speed(旋转扬声 器)、Vibe Rotor (颤音器)、Song Play/Pause (乐曲播放/暂停)
	画面	类型	全点LCD
		大小	128 x 64像素
		语言	英语
	面板 语言		英语
箱体	琴键盖样式		滑动式
	谱架		有
音色	音源	钢琴音色	Yamaha CFX
	钢琴效果	VRM	有
		离键采样	有
		平滑释放	有
	复音		256
	预设	音色数	24
效果	类型	混响	6种类型
		合唱	3种类型
		亮度	7种类型
		效果	11种类型
		Intelligent Acoustic Control (IAC:智能 声学控制)	有
		Stereophonic Optimizer (立体声 优化器)	有
	功能	双音色	有
		分割音色	有
		双人演奏	有

项目			YDP-184
乐曲	预设	预设乐曲数	14首音色示范曲+50首古典乐曲
(MIDI)	录制	乐曲数	250
		音轨数	16
		数据容量	约500KB/乐曲
	播放	数据容量	约500KB/乐曲
	格式	播放	SMF(格式0、格式1)
		录制	SMF(0格式)
功能	节奏	预设	20
	总体控制	节拍器	有
		速度范围	5 – 500
		移调	-12 - 0 - +12
		调音	414.8-440.0-466.8Hz(约0.2Hz增量)
		音阶类型	7种类型
	Piano Room		有
存储和连接	存储器	内存	合计最大尺寸约1.5MB
		外接设备	USB闪存
	连接	DC IN	16V
		耳机	标准立体声耳机插孔 (x 2)
		MIDI	[IN][OUT][THRU]
		AUX IN	立体声迷你插头
		AUX OUT	[L/L+R] [R]
		USB TO DEVICE	有
		USB TO HOST	有
声音系统	功放		30W × 2
	扬声器		16 cm x 2
	声学优化器		有
电源	AC电源适配器	Ţ	PA-300C或Yamaha推荐的相应产品
	功耗		18W (整机)
			20W (整机和AC电源适配器)
	<u> – т ж ти</u>		(使用PA-300C AC电源迫配备时)
与今时代	目动大机		有
巴名的什			● 保证书*
			●"50 Classical Music Masterpieces"乐谱
			●Online Member Product Registration (在线会员产品注册)
			●琴凳*
			●电源线*/AC电源适配器*: PA-300C或Yamaha推荐的相应产品
			*根据特定地区不同,可能不含此物品。请咨询Yamaha经销商。
另售附件			•耳机HPH-150/HPH-100/HPH-50
(在特定地区可能无销售。)			●USB无线LAN适配器UD-WL01
			●无线MIDI适配器MD-BT01/UD-BT01

本使用说明书的内容为出版时最新的技术规格。请至Yamaha网站下载最新版本的使用说明书。技术规格、设备或选购配件在各个地区可能会有所不同,因此如有问题,请与当地Yamaha经销商确认。

\*1: 功耗描述于铭牌上或附近, 铭牌位于设备底部。有关铭牌位置的详细信息, 请参见第9页。

## 索引

### 数字

50	Classics	38
50	首古典乐曲	96

### A

A-B 反复	43
Accesspoint (访问点)	
AC 电源适配器	
Aliquot	
Aliquot Resonance (部分共鸣)	25

### B

Bell (镲帽)	85
Body Resonance (琴体共鸣)	25
Brightness (亮度)	25
Brilliance (亮度)	27
半踏	19
保存(备份文件)	92
备份	92
备份设置	92
编辑 (乐曲)	83
编辑 (音色)	79
播放 (节奏)	48
播放 (乐曲)	38

## С

Chorus (合唱)	
Computer-related Operations	
(计算机相关操作)	9
Contrast (对比度)	90
Copy	63
出厂设定	

### D

Damper Resonance	(制音回响)	
Delete		
电源		
电源线		

## E

Effect Depth (效果深度)7	9
Effect (效果)2	8
Ending (尾奏)4	8
耳机1	8

### F

反复	42
分割点	30
分割音色	30

## G

格式化	(乐器)	
格式化	(USB 闪存)	
故障排隊	余	

## Η

(半踏板踏点)	25
	81
	(半踏板踏点)

## I

17
39
48
70
.9

## J

计算机	69
节拍器	
节奏	48
节奏列表	97

### K

```
Key Off Sample (离键采样)......25
快倒......40
快进......40
```

### L

Lid Position (琴盖位置)	25
Local Control (本机控制)	89
连接	66
录制	49

### Μ

Master Tune	(主调音)	25
MASTER VO	LUME	
Metronome/Rhythm 菜单	85	
--------------------------	----	
MIDI	88	
MIDI Reference (MIDI 参考)	9	
MIDI 乐曲	36	
Move	64	

## 0

Octave (八度)	79
-------------	----

### P

Pedal (踏板)	88
Piano Room	24
Piano Setting (钢琴设置)	78
Pitch Bend (弯音)	88
拍号	34
谱架	16

# Q

琴键盖	: 	14,	15
今键面	[	14,	15

#### R

Recordin Rename	ng 菜单	
Reverb	(混响)	
弱音踏樁	反	

### S

Song 菜单	32
Song 类别	38
Sound (声音)	38
Speaker (扬声器)9	90
Stereophonic Optimizer (立体声优化器) 1	8
String Resonance (琴弦共鸣) 2	25
System 菜单 8	37
	37
双人演奏3	32
双音色2	29
速度3	34
速度(乐曲)	40

#### Т

踏板	19
踏板功能列表	81
Touch (力度)	25
Transpose (移调) (键盘)	
Tuning (调音)	87

#### U

USB Autoload (U	JSB	自动加载)		9(	0
-----------------	-----	-------	--	----	---

USB Format (USB 格式化)	9
USB Properties (USB 属性)	0
USB 闪存	8
User	8
Utility(实用工具)89	9

## V

Version	(版本)	
Voice 菜	单	
VRM		
VRM 示葬	ち曲	25

#### W

网络
文件操作60
无线 LAN

# Х

详细设置	77
效果类型列表	
消音声部	
信息列表	

# Y

延音踏板	19
移调 (乐曲)	
音轨	
音阶调律	
音量	17
音量(节拍器)	85
音量 (MIDI 乐曲)	45
音量平衡	45
音色列表	94
乐曲	
乐曲反复	44
乐曲列表	96

#### Ζ

制音踏板	
自动关机	
组装	

雅马哈乐器音响(中国)投资有限公司 上海市静安区新闸路 1818 号云和大厦 2 楼 客户服务热线:4000517700 公司网址: http://www.yamaha.com.cn

制造商 : 雅马哈株式会社 制造商地址: 日本静冈县滨松市中区中泽町10-1 进口商 : 雅马哈乐器音响(中国)投资有限公司 进口商地址: 上海市静安区新闸路1818号云和大厦2楼 原产地 : 印度尼西亚 Yamaha Global Site http://www.yamaha.com/

Yamaha Downloads http://download.yamaha.com/

> Manual Development Group © 2017 Yamaha Corporation

2017年5月 发行 CSZC\*.\*- \*\*A0 Printed in Indonesia

